

# Delites

Bếp nướng điện Delites BN02



Hướng dẫn sử dụng cho thiết bị điện gia dụng  
**CHÚ Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG**

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Giữ sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và hộp đựng sản phẩm (để sử dụng khi cần cất giữ, hoặc vận chuyển sản phẩm).

- 1) Không chạm vào bề mặt sản phẩm khi còn nóng.  
Luôn dùng tay cầm của sản phẩm hoặc miếng lót.
- 2) Cần phải giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng hay để gần trẻ em.

- 3) Không để dây điện treo trên các cạnh của bàn hoặc chạm vào các bề mặt nóng.
- 4) Không vận hành thiết bị khi: dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng bởi bất cứ lý do nào. Mang thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để được sửa chữa, kiểm tra, điều chỉnh.
- 5) Việc sử dụng các linh kiện khác không được khuyến khích bởi nhà sản xuất thiết bị vì có thể gây ra mối nguy hiểm hoặc hư hại sản phẩm.
- 6) Không đặt trên hoặc gần khí gas nóng hay hàn điện nóng.
- 7) Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
- 8) Phải được sử dụng hết sức thận trọng khi di chuyển khay hứng dầu nóng hay các chất lỏng nóng khác. Không dùng vật kim loại hoặc có cạnh sắc để lật cao thức ăn hoặc làm sạch khay nướng.
- 9) Không làm sạch bề mặt vỉ nướng bằng miếng tẩy rửa kim loại gây hư hỏng thiết bị điện và gây nguy cơ bị điện giật.
- 10) Không che dậy, hoặc để các vật dụng dễ cháy như giấy, vải... gần sản phẩm khi đang hoạt động.
- 11) Không làm ướt cụm chỉnh nhiệt và ổ nối.
- 12) Không nhúng sản phẩm vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

- 13) Không dùng thiết bị cho những mục đích sử dụng khác.

**Cảnh báo:** Khi sử dụng các thiết bị điện mạng điện nên có dây tiếp đất.

**Chú ý bề mặt nóng:** Khi nướng thực phẩm sẽ sinh ra hơi nóng, và thoát hơi nước. Vì vậy cần phải chú ý để tránh nguy cơ bị bỏng, hỏa hoạn hoặc các thương tích khác cho người sử dụng, và khả năng hư hỏng các thiết bị khác.

**Nguy hiểm:** Thiết bị sẽ nóng trong suốt quá trình sử dụng, và một thời gian sau khi đã tắt thiết bị. Luôn sử dụng dụng cụ có tay cầm cách nhiệt khi lấy thực phẩm hoặc chạm vào bề mặt nóng của sản phẩm. Không để các vật liệu dễ cháy, nổ như giấy hay vải, sợi bông v.v... lên bề mặt nóng của thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.

Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị.

Nguồn điện sử dụng cho sản phẩm 220-240V.

Nếu sản phẩm xảy ra sự cố khi sử dụng, rút phích điện, sau đó rút bộ điều khiển nhiệt, gởi đến trung tâm bảo hành hoặc nơi sản xuất. Không được tự ý sửa chữa sản phẩm.

Không được rời khỏi khi đang sử dụng thiết bị.

## BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT:

1. Bộ điều khiển nhiệt là bộ phận rất quan trọng của bếp nướng điện. Vì vậy phải cẩn thận bảo quản. Bị rò hoặc va đập mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến sự chính xác khi điều chỉnh nhiệt độ.
2. Xoay núm điều chỉnh đến vị trí “Tắt”.
3. Lau khô ổ nối và cụm điều chỉnh nhiệt.
4. Cắm cụm điều chỉnh nhiệt vào ổ nối.
5. Cắm phích điện vào ổ cắm.
6. Xoay núm điều chỉnh nhiệt đến mức cần thiết.
7. Bỏ thực phẩm cần chế biến lên bề mặt bếp nướng.

## CHÚ Ý:

Trước khi sử dụng nên tráng rửa bề mặt vỉ nướng bằng nước sôi.

Nên cho một lớp dầu tráng hết bề mặt sản phẩm trước khi bỏ thực phẩm lên nướng.

Khi sử dụng bếp có thể phát ra tiếng lép bếp nhỏ, điều đó là bình thường.

Khi có bất kì hư hại gì. Ngưng hoạt động, rút phích điện và gởi đến đại lý ủy quyền để sửa chữa.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Điện thế/ Tần số : 220-240V~ 50/60Hz

Công suất : 1800W

## VỆ SINH SẢN PHẨM:

Xoay núm điều chỉnh nhiệt về vị trí “Tắt”  
Rút phích điện ra khỏi ổ cắm.  
Để bếp nguội rồi mới đem đi làm sạch.  
Dùng giấy mềm, khăn ẩm và nước rửa bát để làm sạch mặt bếp.

