



Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTĐV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Hạ, Tiến Phong, Mễ Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sâm	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công Ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công Ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phú Thọ	Công Ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công Ty TNHH Điện Tử Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	Công Ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công Ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công Ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công Ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hung Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hung Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công Ty TNHH Thành Tuyên	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phú Thọ	Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công Ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Ủy quyền Đức Hữu	Số 43, Tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Yên Bái	Công Ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công Ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyễn	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công Ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kính, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công Ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công Ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công Ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công Ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình 2	Công Ty TNHH MTV TM Điện Tử Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công Ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đồng Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công Ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công Ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh Nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công Ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công Ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN



Model KG 835

Rice Cooker Instruction Booklet

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.

ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA NỒI CƠM ĐIỆN.....	2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM.....	2
HƯỚNG DẪN NẤU CƠM.....	2
LƯU Ý SỬ DỤNG.....	3
LƯU Ý KHI PHÁT SINH HƯ HỎNG.....	3
CHỨC NĂNG.....	4
LƯU Ý SỬ DỤNG.....	4
CÁCH SỬ DỤNG.....	5
HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH.....	5
DESCRIPTION OF PRODUCT.....	6
USE.....	6
ATTENTION.....	6
WARNING.....	7
PRODUCT FEATURE.....	7
CLEAN.....	8
CAUTIONS.....	8
WARRANTY GUIDE.....	8



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA NỒI CƠM ĐIỆN

1. Kết hợp giữa quá trình nấu và giữ ấm: bạn không cần chuyển từ chế độ nấu "COOK" qua chế độ giữ ấm "WARM" mà quá trình này nồi cơm sẽ tự động chuyển đổi khi cơm chín.
2. Cầu chì nhiệt bảo vệ an toàn sẽ tự động ngắt điện khi nồi cơm bị quá nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Model	Điện áp/Công suất	Dung tích
KG 835	220V/50Hz/700W	1.8 L

HƯỚNG DẪN NẤU CƠM

1. Sử dụng ly đong gạo đính kèm để đong gạo, không được vượt quá mức quy định là 08 ly gạo, tùy thuộc vào tính chất gạo khác nhau nở ít hay nhiều mà định lượng gạo có thể thay đổi ít hơn.
2. Vo gạo bằng rổ hay bằng nồi khác, không được dùng ruột nồi cơm để vo gạo vì dễ ảnh hưởng móp xước lớp chống dính.
3. Cho gạo đã vo sạch vào ruột nồi, đổ nước cho phù hợp từng loại gạo, có thể dùng vạch chỉ dẫn đã khắc in trên ruột nồi để tham khảo.
4. Lau khô ruột nồi và kiểm tra để không có vật thể lạ trên bề mặt tấm dẫn nhiệt và công tắc nhiệt tử; sau đó đặt ruột nồi vào nấu, đảm bảo ruột nồi tiếp xúc tốt với tấm tản nhiệt, đóng nắp lại cho đến khi nghe tiếng "click" xác nhận nắp đã đậy kín.
5. Cấp nguồn và nhấn chọn chế độ "COOK" đèn đỏ sáng để nấu cơm.
6. Sau khi cơm chín sẽ tự động chuyển qua chế độ giữ ấm "WARM", đèn vàng sáng lên.
7. Để cơm được ngon, khi đèn "WARM" sáng lên, dùng muỗng xới cơm để phần nước thừa lại thoát đi, sau đó đóng nắp lại để tiếp tục giữ ấm cơm.
8. Để tắt chế độ giữ ấm, rút dây cấp nguồn của nồi cơm ra.

LƯU Ý SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Trước khi sử dụng phải đảm bảo nguồn điện, dây cấp nguồn liên quan phải phù hợp với điện áp và công suất đã được quy định trên sản phẩm.
3. Rút hết dây nguồn khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh nồi và khi di chuyển sản phẩm. Chú ý không được nhúng cả sản phẩm vào nước khi vệ sinh.
4. Nếu dây dẫn nguồn bị hư thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ.
5. Không đem sản phẩm sử dụng môi trường ngoài trời.
6. Đặt nồi ở vị trí thẳng bằng, không để gần đèn hay để gần các thiết bị phát nóng khác.
7. Không dùng muỗng kim loại xới cơm vì dễ gây ảnh hưởng tray xước lớp chống dính.
8. Không được đặt khăn hay bất kỳ vật dụng nào khác lên nồi cơm khi đang nấu và không được mở nắp khi nước đang sôi.
9. Không được sờ vào nắp hay lỗ thoát hơi khi đang sử dụng vì sẽ gây bỏng do hơi nóng.
10. Không được nhấn nút "COOK" nấu cơm, trong khi ruột nồi không có gạo để nấu.

LƯU Ý KHI PHÁT SINH HƯ HỎNG

Không được tự ý sửa chữa hay thay thế bất kỳ linh kiện nào của sản phẩm.
Những sản phẩm bị rơi rớt hay móp bể trong quá trình sử dụng, không được cắm điện để sử dụng
Mọi phát sinh sự cố phải được chuyển đến trạm bảo hành gần nhất để sửa chữa, thay thế, bảo hành hoặc chỉnh sửa lại các thông số kỹ thuật.

CHỨC NĂNG

CHỨC NĂNG ĐA NĂNG

1. SET: Lựa chọn chức năng nấu sẽ hoạt động sau 5 phút
2. OFF: Ngừng hoạt động, đèn giữ ấm bật sáng

Rice (Stewed Soup)/Hầm

1. Rice: Nấu cơm trong vòng 20 phút, sau đó chuyển sang chế độ giữ ấm
2. Stewed Soup: Hầm thực phẩm trong vòng 90 phút, sau đó chuyển sang giữ ấm

Porridge (Warm)/Nấu cháo

1. Porridge (Nấu cháo): Sau khi nấu sôi có thể dùng, sau 10 phút chuyển sang giữ ấm
2. Warm (Giữ ấm): Hầm nóng cơm hoặc thức ăn bị nguội trong vòng 5-10 phút

Soup (Súp)/Baby Porridge (Cháo ăn dặm)

1. Soup (Súp): Nấu súp trong vòng 60 phút, sau đó chuyển sang giữ ấm
2. Baby Porridge (Cháo ăn dặm): Nấu cháo cho em bé, người già hoặc người bệnh.

LƯU Ý SỬ DỤNG

- Phải rút dây cấp nguồn ra khỏi nồi cơm
- Đảm bảo sản phẩm được để nguội trước khi vệ sinh sản phẩm
- Lau chùi bề ngoài thân nồi cơm bằng vải mềm có thấm một ít chất tẩy nhẹ
- Loại bỏ các tạp vật trên bề mặt tấm tản nhiệt và công tắc từ
- Đem các linh kiện kèm theo (ly đo lường, thìa xới) ngâm vào nước một thời gian sau đó rửa sạch và lau khô
- Ngâm ruột nồi cơm vào nước một thời gian sau đó rửa sạch và lau khô.

CÁCH SỬ DỤNG

Sử dụng ly đong gạo: Dùng ly đong gạo đính kèm của sản phẩm theo hướng dẫn như trên hình, sau đó đong vào ruột nồi cơm.

Sử dụng nồi cơm: Đổ nước, gạo trong ruột nồi sao cho phù hợp với các loại gạo khác nhau theo mức chia vạch trên thân nồi.

Giá hấp: Đặt giá hấp vào nồi cơm và đổ nước vào ruột nồi để hấp đồ ăn.

Nút chức năng: Nhấn nút COOK/NẤU đèn sáng để nấu cơm và nút WARM/GIỮ ẤM đèn vàng để hâm nóng/giữ ấm cơm.

Sau khi cơm chín: Cơm chín ngon hơn sau khi đèn chuyển sang chế độ giữ ấm 15 phút.

Đặt nồi nấu: Xoay nhẹ ruột nồi khi đặt vào thân nồi sao cho cân bằng.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành 12 tháng từ ngày mua sản phẩm
2. Trong các trường hợp sau máy sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Máy hết thời hạn bảo hành
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai với hướng dẫn sử dụng
 - c. Hỏng hóc do thiên tai gây ra
 - d. Mất thẻ bảo hành

DESCRIPTION OF PRODUCT

Model	Rated Voltage/Power	Capacity
KG 835	220V/50Hz/700W	1.8 L

USE

1. Measure out required quantity of rice using measuring cup provided. Wash rice in a sieve until the water is clear, then put rice in the cooking pan and add water up to the level which corresponds to the measure of rice used

For 4 cups of rice add water to level 4 as marked on the inside of the cooking pan. However, the quantity of water used will depend on the age and strain of the rice, as well as personal taste.

Do not exceed the maximum water level mark.

2. Set the cooking pan inside the rice cooker, making certain that the base is dry. Ensure that cooking pan is in direct contact with the heating element by rotating it slightly left and right until it seats properly. The rice cooker may malfunction if the cooking pan is incorrectly positioned.

ATTENTION

1. It is not prepared for operating by the weak in physique, the slow in reaction or the people who have mental disorder (including the children) unless they are under instruction or help from the people who are responsible for their safety. Children should be monitored, in order to make sure they don't play with this equipment

WARNING

1. Read all instructions carefully before using the appliances for the first time
2. Always attach electric cord to the appliances before plugging into the wall outlet. Unplug from outlet when not in use
3. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. Place the appliance on a level surface
5. Do not let electric cord touch hot surface or hang over the edge of a counter or table or across the range top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally
6. Be extremely careful when moving an appliance containing hot water
7. Scalding may occur if the lid opened while cooking is in progress
8. Always unplug the appliance and allow to cool before cleaning to protect against electric shock, do not immerse the appliance and electric cord in water or any liquid or allow liquid to come with electric parts
9. Do not operate the appliance outdoors
10. Do not use the appliance for other than intended use.

PRODUCT FEATURE

1. Set: select the function key, after 5 minutes it will be work.
2. Off: the light is warm

Rice (Stewed Soup)

1. Rice: It usually needs 20 minutes then into warming
2. Stewed Soup: Boil within 90 minutes, then into warming

Porridge

1. Porridge: When boil, after 10 minutes then into warming
2. Warm: Make warm rice or food after 5-10 minutes.

Soup/Baby Porridge

1. Soup: When boil after 60 minutes then into warming
2. Baby Porridge: suitable for baby, patient or old person.

CLEAN

Always unplug the rice cooker and allow to cool before cleaning

- Wash the cooking pan in warm, soapy water using a sponge or soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners or products which are not considered safe to use on non-stick coating. Rinse and dry thoroughly

- Keep the cooking pan scrupulously clean especially if salty ingredients have been used, salt is very corrosive will damage the no stick lining. The non - stick coating will discolor after a period of use. This is normal and will not affect your health or the use of the rice cooker

- Detach the inner lid form the shaft by gently tugging it outwards, soak briefly abs wash clean

- Gently remove the dew collector (fifled onto the back of the rice cooker) by pulling downwards, discard the water after every use

- Wipe over other surfaces with a damp cloth, paying attention to recesses which could trap food or water

Do not immerse the rice cooker in water or any liquid

- Check to make sure the heating plate is clean and free of food or grit which could interfere with the proper functioning of the rice cooker. Any burnt-on residue could be removed by gently scrubbing the heating plate to ensure good contact with the cooking pan.

CAUTIONS

- Keep away from direct sources of heat of sunlight to prevent possible damage

- Do not touch hot steam while the cooker is in use

- Always keep the rice cooker unplugged when not in use

- To avoid damage to the cooker, do not use the cooking pot from any other brand or model of rice cooker

- Only use attached plastic cup and never cooker over 8 cups

WARRANTY GUIDE

1. The warranty period is 12 months from the date of purchase
2. In the following cases the product will be repaired at cost
 - a. After expiry of free warranty period
 - b. Damages caused by careless of user or using is not correct under the manual
 - c. Damages by disaster
 - d. The loss of warranty card.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

	Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trấn Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị Trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, An Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông	

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV ĐT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Dám	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thảng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiện Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TTBH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiện Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trấn Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	
Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	
Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu	
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre	
Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An	
Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị Trấn Bến Lức, Tỉnh Long An	
Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An	
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ	
Bình Dương 1	Công Ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vĩ	Số 348 30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	
Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương	
Tiền Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	
Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước	
Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An, An Hoà, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	