

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN BẾP HỒNG NGOẠI KIWA KE-1151AB



Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG
30 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84) 28 3848 7258 Fax: (84) 28 3848 7259
www.mekokitchen.com.vn

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

HOTLINE TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: **1900 636 881**

TP. HỒ CHÍ MINH: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG TRỤ SỞ CHÍNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH

30 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84) 28 3848 7258 Fax: (84) 28 3848 7259

HÀ NỘI: CHI NHÁNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH

V6-B08 Phố Victoria, KhuĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Tel: (84) 24 7300 9369 Fax: (84) 24 7303 9169

ĐÀ NẴNG: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH

37 Phố Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: (84) 236 628 2423

CẦN THƠ: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH

84 Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84) 292 376 4441

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Model	KE-1151AB
Điện áp	220V, 50Hz
Công suất	2000W
Kích thước	W280 x D350 x H62mm
Trọng lượng	2.3 kg

1. LƯU Ý AN TOÀN:**Cảnh báo:**

Tắt bếp khi xuất hiện bất kỳ vết nứt nào trên mặt bếp

- (1) Không đặt bếp gần khu vực có gas hoặc nhiệt độ cao để tránh xảy ra hư hại và trục trặc kĩ thuật.
- (2) Để tránh rủi ro và hư hại cho bếp, phích cắm nguồn phải được cắm vào ổ điện riêng. Dòng điện định mức quy định không được nhỏ hơn 13A.
- (3) Nên đặt bếp trên bề mặt phẳng. Khoảng cách giữa bếp và tường xung quanh không được nhỏ hơn 10 cm.
- (4) Không cho bếp và dây điện vào môi trường chất lỏng hoặc để chất lỏng tiếp xúc với bất kỳ bộ phận tích điện nào của bếp. Phải rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh bếp.
- (5) Không che lấp khe thoát nhiệt của bếp trong quá trình sử dụng để tránh tình trạng quá nhiệt.
- (6) Để an toàn, vui lòng mở nắp thực phẩm đóng hộp trước khi làm nóng.
- (7) Nếu bếp không hoạt động sau khi đã kiểm tra kĩ càng, vui lòng liên hệ ngay với trung tâm bảo hành của chúng tôi. Không được tự ý tháo, mở bếp.
- (8) Trường hợp dây nguồn của bếp bị hỏng, chỉ sử dụng dây nguồn được khuyến dùng bởi nhà sản xuất.
- (9) Không dùng bếp để nung nóng kim loại trên bếp.
- (10) Không đặt vật thể kim loại trên mặt bếp.
- (11) Để tránh làm hỏng cả bếp và nồi, không dùng bếp để nấu khi nồi không chứa thực phẩm.
- (12) Vệ sinh bếp thường xuyên để tránh chất bẩn bám bắt vào bộ phận quạt trong bếp, gây ra sự cố thiết bị.
- (13) Không chạm vào mặt bếp khi đang sử dụng, tránh bị bỏng.
- (14) Không để trẻ em tùy ý sử dụng bếp.
- (15) Không đặt bếp trên bếp gas.
- (16) Không lót giấy, vải hoặc các vật dễ bắt lửa dưới đáy dụng cụ nấu để tránh gây ra hỏa hoạn.
- (17) Không đặt bếp trên bề mặt vải hoặc thảm để tránh bị khe thoát nhiệt của bếp.
- (18) Tránh va đập lên bề mặt bếp. Trường hợp mặt bếp xuất hiện vết nứt, tắt bếp, chờ bếp dừng hẳn hoạt động và rút phích nguồn sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành của chúng tôi để được chăm sóc thiết bị.
- (19) Không chọc các vật sắc nhọn vào khu vực bảng điều khiển của thiết bị.
- (20) Không kê/ đặt bất kỳ vật dụng kim loại nào lên bếp trong quá trình sử dụng.
- (21) Nếu người dùng đeo máy trợ tim, vui lòng tư vấn với bác sĩ điều trị trước khi sử dụng bếp.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**1. Cắm nguồn điện**

- 1) Khi nguồn điện được kết nối, Thiết bị sẽ phát chuông báo hiệu và đèn LED bật sáng hiển thị "----", thông báo bếp đã sẵn sàng để sử dụng.

2. Bật bếp

- 1) Sau khi kết nối nguồn điện, nhấn nút "BẬT / TẮT", đèn LED sẽ hiển thị "ON", thông báo bếp đang ở chế độ chờ.

3. Tắt bếp

- 1) Khi bếp đang hoạt động, nhấn nút "BẬT / TẮT", bếp sẽ dừng hoạt động.



4. Hẹn giờ (Đặt thời gian nấu 4 / 24 tiếng)

- 1) Người dùng có thể đặt thời gian nấu khi đã thiết lập chế độ nấu.
- 2) Nhấn nút [Hẹn giờ] đến khi đèn báo nút [Hẹn giờ] sáng lên.
- 3) Thời gian mặc định sẽ được hiển thị là [0]. Người dùng có thể nhấn nút [Tăng] hoặc [Giảm] để đặt mức thời gian mong muốn.
- 4) Nhấn [Tăng] hoặc [Giảm] 1 lần để tăng hoặc giảm 1 phút.
- 5) Nhấn và giữ 3 giây để chỉnh nhanh. Thời gian có thể điều chỉnh từ 0 phút đến 4 tiếng / 24 tiếng.

5. Chế độ Lẩu (Điều khiển tay)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Lẩu và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Lẩu" ở công suất 2000W. Nhấn "Tăng" hoặc "Giảm" để tăng hoặc giảm công suất. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Lẩu", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

6. Chế độ Rán (Điều khiển tay)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Rán và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Rán" với mức nhiệt độ 600°C. Nhấn "Tăng" hoặc "Giảm" để tăng hoặc giảm nhiệt độ. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Rán", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

7. Chế độ Nướng (Điều khiển tay)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Nướng và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Nướng" ở nhiệt độ 520°C. Nhấn "Tăng" hoặc "Giảm" để tăng hoặc giảm nhiệt độ. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Nướng", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

8. Chế độ Nấu Soup (Điều khiển tự động)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Nấu Soup và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Nấu Soup" ở công suất 1600W. Công suất sẽ giảm xuống 800W sau 15 phút. Công suất không thể điều chỉnh bằng tay. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Nấu Soup", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

9. Chế độ Hầm (Điều khiển tự động)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Hầm và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Hầm" ở công suất 1300W. Công suất sẽ giảm xuống 800W sau 15 phút. Công suất không thể điều chỉnh bằng tay. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Hầm", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

10. Chế độ Đun sữa (Điều khiển tự động)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Đun sữa và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Đun sữa" ở công suất 800W. Công suất không thể điều chỉnh bằng tay. Bếp sẽ tự động tắt sau 20 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Đun sữa", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.



11. Chế độ Hâm nóng (Điều khiển tự động)

- 1) Nhấn "Chức năng" để di chuyển đến chế độ Hâm nóng và bếp sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ "Hâm nóng" ở nhiệt độ 80°C. Công suất không thể điều chỉnh bằng tay. Bếp sẽ tự động tắt sau 120 phút.
- 2) Không cài đặt hẹn thời gian bắt đầu nấu được cho chế độ "Hâm nóng", chế độ này chỉ phù hợp với cài đặt thời gian nấu.

12. Khóa bếp

- 1) Nhấn "Khóa bếp" 3 giây và đèn báo khóa sẽ sáng lên. Tất cả các nút khác sẽ bị vô hiệu.
- 2) Mở khóa: nhấn lại nút "Lock" trong 3 giây và đèn báo khóa sẽ tắt.

13. Cảnh báo Nhiệt độ cao

- 1) Đèn sẽ hiển thị HOT khi nhiệt độ bề mặt tăng tới 60°C. Đèn báo sẽ không sáng khi nhiệt độ dưới 60°C.

3. NỒI CHÁO DÙNG ĐỂ NẤU

1. Bất kỳ loại nồi/chảo nào với vật liệu phù hợp và có đáy phẳng đều có thể sử dụng được trên bếp Hồng ngoại.



4. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH HÀNG NGÀY

1. Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh bếp. Không vệ sinh bếp khi bề mặt bếp còn nóng.
2. Mặt kính, bề mặt bếp và vỏ bếp: Lau vết bẩn bằng vải mềm.
3. Để lau dầu mỡ và bụi bẩn, dùng vải ẩm và chất tẩy rửa để vệ sinh bếp.
4. Khi quạt tản nhiệt hoạt động, bụi bẩn sẽ bị bám vào khe thoát nhiệt. Vui lòng làm sạch bằng bàn chải hoặc tăm bông thường xuyên.
5. Không rửa bếp bằng nước để tránh hư hại cho thiết bị.
6. Để bảo vệ cho bếp, luôn đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phích cắm và ổ cắm trước khi sử dụng.
7. Không rút dây nguồn khi bếp đang hoạt động. Để tăng tuổi thọ của bếp, tắt bếp bằng cách nhấn "Bật / Tắt", chờ bếp dừng hẳn hoạt động trước khi rút dây nguồn.
8. Để kéo dài thời gian hoạt động, quạt sẽ liên tục làm mát bếp. Chỉ rút phích cắm của bếp sau khi quạt ngừng chạy.
9. Vui lòng rút dây nguồn và cất bếp khi không sử dụng.
10. Một vài loại bếp có thiết kế để chống gián. Có thể dùng thêm băng phiến để chống gián nếu cần.

5. KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ SỬA CHỮA

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, vui lòng đọc kỹ bảng hướng dẫn dẫn dưới đây trước khi liên hệ trung tâm bảo hành. Dưới đây là các lỗi thường gặp và cách xử lý.

Lỗi thường gặp	Nguyên nhân	Cách xử lý
Đèn báo nguồn không sáng	Dây nguồn không cắm đúng cách	Kiểm tra kĩ dây nguồn đã cắm đúng quy cách vào ổ cắm
Nguồn tự động tắt	1. Bảo vệ bếp khi quá nhiệt 2. Bếp không hoạt động trong 2 tiếng	Khởi động lại bếp. Nếu vẫn không được vui lòng gọi trung tâm bảo hành
Đèn LED hiển thị lỗi E1	Bảo vệ khi điện áp quá thấp	Đảm bảo điện áp >100V, tốt nhất trong khoảng 220-240V
Đèn LED hiển thị lỗi E2	Bảo vệ khi điện áp quá cao	Đảm bảo điện áp >100V, tốt nhất trong khoảng 220-240V
Đèn LED hiển thị lỗi E3 / E4 / E5	Bảo vệ khi nhiệt độ quá cao	Bật lại bếp khi nhiệt độ giảm. Nếu vẫn không được vui lòng gọi trung tâm bảo hành

Nếu các biện pháp trên không khắc phục được lỗi, hãy tắt bếp và rút phích cắm ngay lập tức. Liên hệ với trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa. Lưu lại mã của lỗi và báo cho trung tâm bảo hành. Để tránh mọi nguy hiểm và thiệt hại cho bếp, không tự ý tháo, lắp bếp.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MÊKÔNG

Hotline CSKH: 1900 636 881

Website: www.mekokitchen.com.vn



Ceramic Infrared Cooker Instruction Manual



PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

TECHNICAL SPECIFICATION

Model	KE-1151AB
Voltage/ Frequency	220V, 50Hz
Rated Power	2000W
Unit Size	W280 x D350 x H62mm
N.W	2.3kg



1. Safety Cautions:

Warning:

Switch Off the ceramic cooker in case of any cracks on the cook-top panel

1. Do not place the unit near gas or heated areas to avoid damages or malfunction.
2. To reduce risk and damage, the plug should be fitted into an individual power socket. The rated electrical current should not be less than 13A.
3. Place the unit on a leveled surface. The distance between it and its background surrounding must be not less than 10cm.
4. Do not immerse the appliance and electric cord in liquid, or allow liquid to get in contact with any electrical components. The power cord must be removed from the power socket before cleaning.
5. Do not cover the air vent during usage as it will cause overheating.
6. For safety, please remove the cover before heating canned food.
7. If the product is not working after inspection by user, immediately contact our service center. Do not dismantle the product.
8. Be sure to use the power cord recommended by the appliance manufacturer if item is damaged.
9. It is dangerous for metal to be heated on the cooker.
10. Do not place any metal on the heating plate.
11. Do not cook with an empty pot, it will damage the pot and the cooker.
12. Always clean the cooker to avoid dirt from entering the fan unit and causing malfunction.
13. Do not touch the plate during usage to avoid getting burnt.
14. Do not let children operate the product.
15. Do not operate the unit on a gas stove.
16. Please do not place paper, cloth or other articles under the bottom of the pan to avoid fire hazard.
17. Do not place the unit on a cloth or carpet to avoid blocking the air vent.
18. Avoid impact on the heating plate of the unit. In case of cracks, turn off the power and remove the plug immediately and contact the service center.
19. Do not touch the control panel with any sharp objects.
20. Do not place any metal on the unit while operating.
21. If user is wearing a pacemaker, please seek doctor's advice before using this product.



2. Product operating instructions

1. Power on

- 1) When power is turned on, the buzzer sounds, and LED displays "----", the cooker is ready for usage.

2. Switch on

- 1) After power is turned on, press "ON/OFF" button, the LED shows "ON", power indicator lights up. The cooker will be in standby mode.

3. Switch Off

- 1) While in working mode, press "ON/OFF" button, the cooker will stop operation.

4. Timer (4 Hours Timer & 24 Hours Preset)

- 1) User can set the cooking time when the cooking mode is selected.
- 2) Press the [Timer] key until the indicator [Timer] lights up.
- 3) Display will show the default time [0]. User can press [up] or [down] key to set the desired time.
- 4) Press [up] or [down] key once can increase or decrease 1 minute.
- 5) Press and hold for 3 seconds for quick adjustment. The time can be adjusted from 0 minutes to 4 hours/24 hours.

5. Hot Pot (Manual-control Function)

- 1) Press "Function" and the cooker will start operating on "Hotpot" mode at 2000W. Press "up" or "down" to increase or decrease power. Cooker will switch off automatically after 120 mins.
- 2) "Hot pot" mode is available for setting cooking duration, not for preset timer.

6. Fry (Manual-control Function)

- 1) Press "Function" and the cooker will start working on "Fry" mode at 600°C. Press "up" or "down" to increase or decrease temperature. Cooker will switch off automatically after 120 mins.
- 2) "Fry" mode is available for setting cooking duration, not for preset timer.

7. BBQ (Manual-control Function)

- 1) Press "Function" and the cooker will start working on "BBQ" mode at 520°C. Press "up" or "down" to increase or decrease temperature. Cooker will switch off automatically after 120 mins.
- 2) "BBQ" mode is available for setting cooking duration, not for preset timer.

8. Soup (Automatic function)

- 1) Press "Function" and the cooker will start working on "Soup" mode at 1600W. Power will decrease to 800W after 15 minutes. Power cannot be adjusted. Cooker will switch off automatically after 120 mins.



2) "Soup" mode is available for Preset timer, not cooking duration.

9. Porridge (Automatic function)

1) Press "Function" and the cooker will start working on "Porridge" mode at 1300W. Power will decrease to 800W after 15 minutes. Power cannot be adjusted. Cooker will switch off automatically after 120 mins.

2) "Porridge" mode is available for Preset timer, not cooking duration.

10. Milk (Automatic function)

1) Press "Function" and the cooker will start working on "Milk" mode at 800W. Power cannot be adjusted. Cooker will switch off automatically after 20 mins.

2) "Milk" mode is available for Preset timer, not cooking duration.

11. Warm (Automatic function)

1) Press "Function" and the cooker will start working on "Warm" mode at 80°C. Power cannot be adjusted. Cooker will switch off automatically after 120 mins.

2) "Warm" mode is available for Preset timer, not cooking duration.

12. Lock

1) Press "Lock" key for 3 seconds and the lock indicator will light up. All other keys will not be available for use.

2) Unlock: press "Lock" key again for 3 seconds and the lock indicator light will be turned off,

13. High temp

1) The light will display HOT when the temperature of the surface reaches 60°C. The light will not light up when the temperature is less than 60°C.

3. Cookware

1. Any pot/pan material is suitable for Infrared cooker as long as the bottom is flat.



4. Maintenance and Daily Care

1. Remove the power plug prior to cleaning the unit. Do not clean it until the surface cools down.

2. Glass Plate, Panel and Shell:

❖ Soft Cloth for slight stain.



3. For grease and dirt, use a damp cloth with cleaning detergent.

4. While the radiator-fan is working, dust and dirt will remain on the air vent. Please clean it using a brush or cotton stick regularly.

5. Do not wash the unit with water to avoid damage.

6. To protect the induction cooker, ensure there is good contact between the plug and socket before using.

7. Do not pull out the power cord during operation. To extend the appliance's lifespan, first switch off the unit by pressing the "On/Off" button, then pull out the power cord.

8. To extend the operating time, the fan will continue working to cool the plate. It is recommended to unplug the unit after the fan stops working.

9. Please pull out the power cord and put it away when unused.

10. Some models have structural design to prevent cockroaches. If needed, use mothball to prevent the cockroaches.

5. Troubleshooting and Treatment

During operation, if any error occurs, please check the following table to troubleshoot before contacting the service center. Below are common errors and the checks to perform

Trouble	Potential Cause	Resolution
Power Indicator not turned on	Power cord is not connected properly	Please ensure the plug is properly inserted into the socket
Power off Automatically	1.Over Heat protection 2.No operation in two hours	Please restart the cooker. Otherwise, contact the service center for checks and repairs
LED Show E1	Low voltage protection	Please ensure Voltage > 100V, ideally between 220V~240V
LED Show E2	High voltage protection	Please ensure Voltage<280V, ideally between 220V~240V
LED Show E3/E4/E5	High Temperature Protection	Power on again after the temperature cools down. If not, please contact the service center for checks and repairs

If the above remedies/controls cannot fix the problem, switch off the appliance and unplug immediately. Contact the service center for inspection and repairs. Note the error code and report it to the service center. To avoid any danger and damage to the appliance, do not disassemble or repair it by yourself. Warranty will be voided in such situations.