

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHA CÀ PHÊ

ICM15210.1

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Máy này được thiết kế để "làm cho cà phê" và "thức uống nóng", cần thận để tránh bị bỏng từ nước và vòi phun hơi nước hoặc sử dụng máy không đúng hướng dẫn.
- Đừng chạm vào bộ phận nóng (hơi nước và ống nước nóng, ổ cắm nồi hơi, khu vực tiếp xúc với ngăn lọc và tấm hâm nóng).
- Sau khi đã loại bỏ các bao bì, đảm bảo rằng các sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu nghi ngờ, không sử dụng thiết bị và liên hệ với nhà cung cấp.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do không đúng, sử dụng sai và không hợp lý.
 - Không chạm vào thiết bị khi tay hoặc chân ẩm ướt.
 - Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) mà khả năng thể chất, giác quan và tinh thần giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
 - Trong trường hợp lỗi hoặc hỏng hóc, hãy tắt máy và không làm xáo trộn nó trong bất kỳ cách nào. Để sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền duy nhất và yêu cầu phụ tùng thay thế chính hãng. Không tuân thủ những điểm trên có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thiết bị.
 - Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, hoặc trong trường hợp nó cần phải được thay thế, xin vui lòng đi đến một trung tâm dịch vụ ủy quyền của nhà sản xuất được cung cấp trong đơn hàng để tránh nguy hiểm
 - Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tắt công tắc chính khi thiết bị không được sử dụng.
 - Không nên mở máy khi không cần sử dụng.
 - Không nhúng máy vào nước.
 - Vật liệu và phụ kiện tiếp xúc với thực phẩm phù hợp với quy định của chỉ thị EC 1935/2004.
 - Thiết bị này được sản xuất để chuẩn bị cà phê và đồ uống nóng.
 - Bất kỳ sử dụng khác phải được xem xét sự chính xác và mức độ nguy hiểm. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng không đúng cách của thiết bị.

LẮP ĐẶT

- Đặt thiết bị trên một bề mặt làm việc xa vòi nước và chậu rửa.
- Kiểm tra và lắp đặt nguồn cung cấp điện tương ứng với điện áp của máy.

CÁCH CHUẨN BỊ CÀ PHÊ DRIP

1. Đổ nước đầy bình (bình có vạch chỉ mức nước) với nước sạch đến vạch tương ứng với số cốc cà phê được chuẩn bị.
2. Đặt bộ lọc vào ngăn chứa bộ lọc.
3. Cho cà phê bột vào bộ lọc, sử dụng muỗng đo được cung cấp và mức độ đồng đều. Theo nguyên tắc chung, sử dụng một muỗng đo mức độ cà phê cho mỗi ly (ví dụ: 10 muỗng để làm cho 10 ly). Số lượng cà phê bột sử dụng có thể thay đổi theo sở thích cá nhân (chú ý sử dụng cà phê bột Drip kích cỡ vừa, chất lượng tốt).
4. Đóng nắp và đặt bình chứa cà phê (có nắp) bên dưới vòi chảy và trên bề mặt hâm nóng.
5. Nhấn nút công tắc sang vị trí "I":
6. Cà phê sẽ bắt đầu chảy ra sau một vài giây. Đó là hoàn toàn bình thường đối với thiết bị để chảy ra một ít hơi nước trong khi cà phê được thấm.
7. Nếu công tắc được đặt ở vị trí "I" sau khi thấm, tấm hâm nóng sẽ giữ cho cà phê ở nhiệt độ lý tưởng.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác vệ sinh hoặc bảo trì hãy tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và để nó nguội hẳn.

1. Khi lau chùi máy pha cà phê, không sử dụng dung môi hay chất tẩy rửa mài mòn. Một miếng vải mềm và ẩm là đủ.
2. Không nhúng máy pha cà phê trong nước: nó là một thiết bị điện.

TẮY CẶN

Nếu nước sử dụng trong khu vực của bạn là cứng, cặn vôi sẽ hình thành theo thời gian. Các dư lượng cặn vôi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của thiết bị.

Để tẩy cặn, luôn luôn sử dụng các sản phẩm tẩy cặn đặc biệt cho bộ lọc máy

pha cà phê có sẵn trên thị trường. Ngoài ra, acid citric có thể được sử dụng. Tiến hành như sau:

- + Đổ đầy bình với bốn ly nước,
- + Hoà tan 2 muỗng đầy (khoảng 30 gam) axit citric (có bán trong các cửa hàng thuốc hoặc hoá chất),
- + Đổ hỗn hợp dung dịch vào trong bình chứa nước,
- + Đặt bình chứa cà phê trên đế hâm và bộ lọc cà phê không cho cà phê bột,
- + Nhấn nút O/I, cho máy thẩm thấu một lượng tương đương 2 ly, sau đó tắt máy,
- + Để hỗn hợp dung dịch ngâm trong 1 giờ,
- + Mở lại máy và cho phần còn lại của hỗn hợp dung dịch thẩm thấu qua máy,
- + Rửa sạch bằng các vận hành máy chỉ với nước sạch ít nhất 3 lần (1 bình nước đầy cho mỗi lần).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V~50/60Hz
- Công suất: 1000W
- Trọng lượng: 1830g

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Cà phê nhỏ giọt rất lâu	Cần phải tẩy cặn bộ lọc máy pha cà phê Drip để cà phê thẩm thấu qua	Thực hiện các quy trình tẩy cặn như được mô tả trong phần hướng dẫn "Tẩy cặn"
Cà phê có vị chua	Máy pha cà phê không được vệ sinh thường xuyên	Vệ sinh máy pha cà phê như mô tả trong phần "Tẩy cặn"