

HOMMY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP ĐIỆN TỬ

Model: XH-1322



Chân thành cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm Bếp điện từ HOMMY XH-1322.
Vui lòng đọc sách hướng dẫn sử dụng này một cách cẩn thận trước khi bật thiết bị.
Việc tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này sẽ giúp Quý khách sử dụng thiết bị đúng quy cách.
Luôn lưu giữ và để sách hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ lấy.

1. THÔNG TIN AN TOÀN

- Tắt bếp khi có bất kỳ vết nứt nào trên bảng điều khiển của bếp.
- Không để bếp gần nơi có nhiệt độ cao hoặc gần chất dễ cháy.
- Sử dụng phích cắm với một ổ cắm riêng phù hợp. Dòng điện định mức không nhỏ hơn 16A
- Đặt bếp trên bề mặt bằng phẳng, khoảng cách giữa bếp và các vật xung quanh không được nhỏ hơn 10cm.
- Không nhúng bếp hoặc dây nguồn, phích cắm vào nước hoặc chất lỏng.
- Không để nước rót vào thân bếp.
- Rút dây nguồn trước khi vệ sinh bếp.
- Không che chắn lỗ thoát khí bằng bất cứ vật gì trong khi sử dụng bếp.
- Mở nắp trước khi hâm nóng thực phẩm đóng hộp.
- Nếu bếp không lên nguồn sau khi tự kiểm tra, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo hành ngay lập tức.
- Không đặt bất kỳ vật dụng kim loại sắc nhọn nào lên trên mặt bếp.
- Không nấu bằng nồi-chảo rỗng, không có thực phẩm.
- Thường xuyên vệ sinh bếp để tránh bụi bẩn bám vào vào quạt tản nhiệt.
- Không chạm tay vào mặt bếp khi đang hoạt động.
- Trẻ em và người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, trí não hoặc thiếu kiến thức, kinh nghiệm không nên được sử dụng bếp trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng bếp theo cách an toàn và hiểu rõ mối nguy hiểm liên quan.
- Nếu quý khách đang sử dụng máy trợ tim, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bếp.
- Không sử dụng bếp điện từ trên bếp gas.
- Không đặt giấy, vải hoặc các vật tương tự dưới đáy chảo.
- Không đặt bếp trên vải hoặc thảm, vì nó có thể chặn lỗ thoát khí.
- Tránh va đập vào bề mặt bếp. Trong trường hợp có bất kỳ vết nứt nào, vui lòng tắt bếp và rút phích cắm ngay lập tức, sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành.
- Không để bất kỳ vật sắc nhọn nào chạm vào bảng điều khiển của bếp.
- Không đặt bất kỳ vật dụng bằng kim loại nào lên bếp khi đang sử dụng.

2. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

- Sau khi cắm phích cắm vào ổ cắm, âm thanh "Bíp" sẽ phát ra và đèn báo phía trên phím [Mở/ Tắt] sẽ bắt đầu nhấp nháy, hiển thị [88:88], cho biết bếp được kết nối thành công với nguồn điện (chế độ chờ)
- Đặt dụng cụ nấu ăn phù hợp vào giữa vùng nấu
- Nhấn các phím chức năng tương ứng để bắt đầu sử dụng bếp.
- Dừng hoạt động của bếp và chuyển sang chế độ chờ bằng cách nhấn phím [Mở/ Tắt] sau khi nấu

3. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

- Công suất / ° C
- Nhấn [Watt / ° C] đèn hiển thị bật sáng.
- Có thể điều chỉnh công suất bằng cách nhấn [+] hoặc [-] để điều chỉnh 8 mức công suất mong muốn, cao nhất 2000W.
- Hẹn giờ:
- Bên cạnh các chế độ điều chỉnh công suất và nhiệt độ, người dùng có thể nhấn [Hẹn giờ] để cài đặt thời gian nấu.
- Nhấn [+] hoặc [-] để điều chỉnh thời gian nấu, mỗi lần nhấn có thể thêm 1 phút. - Có thể điều chỉnh thời gian mong muốn từ 0 đến 3 giờ.
- Khóa:
- Để kích hoạt chế độ khóa trẻ em, người dùng có thể nhấn vào [Khóa].
- Thao tác này sẽ khóa thiết bị ở chế độ cài đặt trước và điều chỉnh nhiệt độ về mức được lập trình trước. Giữ 3 giây để mở khóa tính năng này.

4. LỰA CHỌN NỒI-CHẢO

- Thép, gang, sắt tráng men, thép không gỉ với đáy nồi/chảo phẳng đường kính từ 12 đến 26cm.
- Quý khách vui lòng sử dụng nồi/chảo đúng chất liệu nêu trên thay vì sử dụng các loại nồi khác.



- Nồi/chảo phải phù hợp để sử dụng trên bếp từ.
- Nên thử nồi/chảo nếu mua riêng để kiểm tra hư hỏng / trực trực.
- Đáy nồi/chảo phải phẳng, có nắp đậy và lỗ thoát khí.

5. BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH

- Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh bếp. Không vệ sinh bếp cho đến khi bề mặt bếp nguội hẳn.
- Vệ sinh tấm kính, bảng điều khiển và thân bếp: sử dụng vải mềm đối với các vết bẩn nhẹ.
- Đối với vết dầu mỡ, nên sử dụng khăn ẩm sạch với chất tẩy rửa nhẹ.
- Đối với bụi bẩn tích tụ trên lỗ thoát khí, vui lòng làm sạch nó bằng bàn chải hoặc que bông thường xuyên.
- Không vệ sinh bếp bằng cách rửa trực tiếp với nước.
- Để bảo vệ bếp hoạt động ổn định, phải đảm bảo phích cắm tiếp xúc tốt với ổ cắm điện.
- Không kéo dây điện để rút phích cắm.
- Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm đột ngột trong lúc bếp đang hoạt động. Để kéo dài tuổi thọ của bếp, vui lòng tắt bếp bằng cách nhấn nút [Mở/Tắt] trước khi rút phích cắm.
- Chỉ rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi quạt giải nhiệt ngừng hoạt động.

6. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin trong bảng sau trước khi gọi cho Trung tâm Bảo hành.

Dưới đây là các lỗi thường gặp và các bước kiểm tra:

HIỆN TƯỢNG	VẤN ĐỀ CẦN KIỂM TRA	KHẮC PHỤC
Sau khi cắm điện, bếp không có phản hồi, màn hình hiển thị không sáng.	Ổ cắm có điện không?	Sử dụng bếp sau khi kiểm tra đã có điện trở lại.
	Phích cắm đã được cắm chặt vào ổ điện chưa?	Vui lòng kiểm tra nguyên nhân cẩn thận. Nếu sự cố không thể khắc phục, vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành và sửa chữa.
	Cầu chì có bị đứt không?	

Bếp phát ra tiếng “Bíp”	Nồi/chảo đang sử dụng trên bếp không tương thích hoặc không có nồi/chảo trên bếp đang được sử dụng?	Thay thế nồi/chảo phù hợp với bếp.
	Nồi/chảo không đặt đúng vị trí nấu trên bếp?	Đặt nồi/chảo vào đúng khu vực nấu/khu vực nhiệt trên mặt bếp.
	Có phải nồi/chảo đang được đun nóng nhưng liên tục bị dừng lại?	Đặt nồi/chảo vào đúng khu vực nấu/khu vực nhiệt trên mặt bếp.
Bếp không hoạt động trong khi hệ thống phát nhiệt vẫn hoạt động.	Nồi/chảo đang sử dụng trên bếp có đang rỗng hoặc nhiệt độ đang điều chỉnh quá cao hay không?	Vui lòng kiểm tra bếp có đang sử dụng sai mục đích hay không.
	Lỗ hút/xả khí có bị tắc nghẽn do bụi bẩn tích tụ hay không?	Loại bỏ những vật/thứ làm tắc nghẽn lỗ hút/xả khí. Sử dụng lại bếp sau khi để bếp tự nguội.
	Bếp có đang hoạt động trên 2 giờ mà không có bất kỳ hoạt động điều chỉnh nào?	Cài đặt lại chế độ nấu hoặc chế độ hẹn giờ.
Mã cảnh báo E0	Điện áp quá thấp (85-100V)	Khi hiển thị mã cảnh báo E0 và E1, bếp sẽ hoạt động khi điện áp bình thường.
Mã cảnh báo E1	Điện áp quá cao (275-285V)	
Mã cảnh báo E2	Nhiệt độ bề mặt kính quá cao	

Mã cảnh báo E3	Nhiệt độ IGBT quá cao	Mã lỗi E2, E3, E5, E6,----, E9, quý khách vui lòng kiểm tra xem nồi/chảo đang sử dụng có phù hợp hay không, hoặc khởi động lại bếp sau khi để bếp tự nguội hoặc liên hệ với Trung tâm Bảo hành và sửa chữa để kiểm tra và khắc phục
Mã cảnh báo E5	Cảm biến nhiệt cho bề mặt bếp bị ngắn mạch hoặc hở mạch	
Mã cảnh báo E6	Cảm biến nhiệt cho IGBT bị ngắn mạch hoặc hở mạch	
----	Không có nồi/chảo trên bếp	
Mã cảnh báo E9	Cảm biến nhiệt cho bề mặt bếp không hoạt động	

Chú ý: Nếu các biện pháp bên trên không khắc phục được sự cố, Quý khách vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện ngay lập tức, sau đó ghi chú lại lỗi/hiện tượng của bếp và liên hệ với Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa. Để tránh mọi nguy hiểm và hư hỏng có thể xảy ra, Quý khách vui lòng không tự tháo rời hoặc sửa chữa bếp.

HOMMY

INSTRUCTION MANUAL

INDUCTION COOKER

Model: XH-1322



Thank you for purchasing this induction cooker HOMMY XH-1322.

Please thoroughly read through this instruction manual before use and store it carefully for future use.

1. SAFETY STATEMENTS

- Turn the device off in the event of any cracks on the cook top panel
- To avoid damage or malfunction, never place the unit in the proximity of heat gas, or flammables
- This plug is geared to fit into an individual outlet. The rated electrical current is not less than 16A
- Place the unit on a leveled surface, the distance between it and its background surroundings may not be less than 10cm
- Do not immerse the appliance or its electrical cord in water or liquid
- Do not allow water to enter the cabinet
- Unplug the power cord prior to cleaning
- Do not cover the gas vent with anything during cooking
- Uncap food caps before heating tinned food
- If the device fails to power on after the self-inspection, please contact our customer service immediately
- Do not place any metal contents on the plate
- Do not cook with an empty pot
- Always clean the unit to avoid any dirt entering the fan
- To avoid scorching, never touch the plate while the unit is working
- Keep this device out of the reach of children or other disqualified person, since the misuse of contents and packaging materials may result in hazard or death
- If you are using a cardiac pacemaker, please consult your doctor if it is safe to operate this unit
- Do not operate the unit on gas stoves
- Never place paper, cloth or other articles under the bottom of the pan
- Do not place the unit on cloth or carpet, since it can block the gas vent
- Avoid hitting the plate of the unit. In case of any cracks, turn off the unit and plug out immediately. Proceed with contacting customer service
- Do not touch the control panel with any sharp objects
- Do not place any metal on the unit while operating

2. USING YOUR DEVICE

- After inserting the plug into the socket, a "Beep" will emit and the indicator above the [Mở/Tắt]-On/Off key will start to flash [88:88] once indicating the appliance is connected to a power source (standby mode)
- Place suitable cookware on the center of the cooking panel
- Press the corresponding function keys to start operation
- Stop the operation and switch to standby mode by pressing [Mở/Tắt]-On/Off key after cooking

3. CONTROL PANEL FUCTIONS

- Power/^oC
 - Press [Watt/^oC] to illuminate the power indicator. The power can be adjusted by pressing [+] or [-] to set the desired power level from 1-8, total 2000W.
- Timer
 - Beside Power and Temperature function modes, the user can press [Hẹn giờ]-Timer to set the cooking power level. Press [+] or [-] to set the cooking time, each press can add 1 minute. The desired time can be adjusted from 0 to 3 hours.
- Child-Lock
 - To activate the child lock mode, user can press the [Khóa]-Child lock icon.
 - This will lock the appliance into the preset mode and revise the temperature to pre-programmed levels. Hold for 3 seconds to unlock this feature.

4. COOKWARE SELECTION

Compatible for use with: Steel, cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with bottom diameter form 12cm to 26cm.

Note: Aside from the mentioned recommended pots, do not try to use other pots instead (especially pressure sensors vessels).



For all other pots:

- Pan/pot must be suitable for induction cooker use.
- Pan/pot should be tried out if it is purchased separately to check for damage/mal-function.
- Pan/pot should be flat and come with the cover and gas vent.

5. PRODUCT MAINTENANCE

- Remove the power plug prior to cleaning the unit. Do not clean it until the surface cools down
- Glass plate, panel and the shell: use a soft cloth for slight stains
- For grease, blot by using a clean damp cloth with mild detergent
- For any dust and dirt accumulation on the gas vent, please clean it by brush or cotton stick regularly
- Do not wash the unit using direct water contact
- Be sure to have a good contact between plug and socket before using
- Do not pull at the power cord to unplug
- To extend the appliance's lifespan, press the [Mở/Tắt]-On/Off button prior to removing the power cord
- Plug out the power cord after the fan has stopped, as this fan is still in operation even after use to cool down the cooking panel

6. TROUBLE SHOOTING

During use, if any error occurs, please check the following guide before calling for service

PHENOMENON	CHECKPOINTS	SOLUTION
Appliance fails to respond after connecting to a power source pressing power key	Is the electricity in suspension?	Using after having electricity
	Is the plug connected firmly?	Check the root causes carefully. If the problem cannot be fixed, please contact customer service for assistance.
	Is the fuse broken down?	
Heating is interrupted by beep sound during normal use	Incompatible cookware or no cookware is used?	Replace compatible cookware for the induction cooker
	Is the cookware not placed directly at the center of the heating zone?	Place the cookware at the center of the defined heating zone

	Is the cookware being heated but continuously stopped?	Place the cookware inside the heating zone
No activation of heating mode present	Is the cookware empty or temperature too high?	Please check whether the appliance is being misused
	Is the air intake/exhaust vent clogged or has dirt accumulated?	Remove the contents clogging the air intake/exhaust vent Operate the appliance again after cooling down
	Is the cooker working over 2 hours without any external instruction?	Reset cooking modes or use timer function
Error codes occur E0	Voltage is too low (85-100 V)	When showing E0 and E1, it will work when the voltage and temperature is normal. E2,E3,E5,E6, E9 Error, please switch the appliance on again after it cools down, otherwise call the repair center. Note: Do not put any cloth, film material under the bottom of the machine, which will block the air inlet/heatsink/over temperature
Error codes occur E1	Voltage is too high (275-285 V)	
Error codes occur E2	The temperature on cooker surface is too high	
Error codes occur E3	The IGBT temperature is too high	
Error codes occur E5	The temperature sensor for cooker surface is short circuit or open circuit	
Error codes occur E6	The temperature sensor for IGBT is short circuit or open circuit	
----	No pan	

Error codes occur E9	The temperature sensor for cooker surface fails to work
----------------------	---

Note: In the event of product malfunction exceeding this troubleshooting guide, unplug the device and contact customer service for assistance. To avoid any danger and damage to the appliance, do not disassemble or repair it by yourself.

HÔMMY

INSTRUCTION MANUAL

INDUCTION COOKER

Model: XH-1322