HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial . Sau khi nhập đúng số Serial . Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

KCN Ngọc Liệp – Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội ĐT: (024) 3394 0848 / Fax: (024) 3394 0878

CHI NHÁNH SUNHOUSE MIỀN NAM

Số 151 Thành Mỹ, phường 8, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ĐT: (028) 3869 1016 / Fax: (028) 3869 1013

CHI NHÁNH SUNHOUSE MIÈN TRUNG Đường Số 6 giao Đường Số 9 KCN Hòa Khánh P. Hòa Hiệp Nam - Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng ĐT: (023) 6372 6821

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

TRỤ SỞ CHÍNH

Văn phòng: Tầng 12 tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3736 6676/86 I Fax: (024) 3736.6696 Website: www.sunhouse.com.vn I Email: info@sunhouse.com.vn



eSunhouse

14:54 🕫

Tìm kiếm

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN BẮC

Km8 – Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội ĐT: (024) 3200 8339 / (024) 3200 5230

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN NAM

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ĐT: (028) 3869 1016 / Fax: (028) 3869 1013

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN TRUNG

Đường Số 6 giao Đường Số 9 KCN Hòa Khánh P. Hòa Hiệp Nam - Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC R.O SUNHOUSE

SUNHOUSE[®])



MÁY LỌC NƯỚC R.O 8 LÕI SUNHOUSE SUNHOUSE 8-FILTER R.O WATER PURIFIER **MODEL: SHA8878KV**



www.sunhouse.com.vn

I. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG MÁY R.O THƯỜNG

Ký hiệu	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
Tên gọi	Van cấp nước	Van áp thấp	Van từ	Van áp cao	Van Flow	Van 1 chiều	Van nạp khí (không tự ý điều chỉnh)	Van bình áp (chỉ đóng khi sửa chữa)

- Cấu hình trong hướng dẫn sử dụng có thể sẽ khác so với một số mẫu thực tế!



II. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Thứ tự	Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục		
1	Nước có màu đục	Có nhiều không khí được hòa tan trong nước khi nước chảy qua các lõi lọc	Sử dụng liên tục trong 1 tuần đầu, sau đó hiện tượng này sẽ dần dần biến mất		
2	Lượng nước trong bình áp thấp	Áp suất trong bình áp thấp	Tăng áp suất lên khoảng 5 – 6 PSI (dùng đồng hồ để đo)		
		Áp suất nước thấp làm chậm quá trình lọc trước đó.	Kiểm tra lại hệ thống ống nước và sửa lại nếu cần thiết		
3	Kha nàng lọc chạm	Lõi lọc sử dụng quá lâu mà không thay mới	Kiểm tra các lõi lọc và thay đúng định kì		
4	Nước có mùi lạ	Bình áp hoặc màng lọc R.Obị thủng do ăn mòn	Kiểm tra và thay thế bình áp, vỏ màng hoặc màng RO		
5	Nước thải chảy quá ít	Bị bám bẩn van Flow	Làm sạch van Flow		
6	Máy bơm làm việc không liên tục, phát ra tiếng kêu ngắt quãng	Nước đầu nguồn không đủ mạnh, tắc lõi lọc, áp suất nước không đủ	Kiểm tra lại nguồn nước, hoặc lắp bơm cao áp hỗ trợ nước đầu vào. Thay lõi số 1. Nếu cần đấu tắt van áp thấp		
		Nguồn điện không kết nối	Kiểm tra nguồn điện, van áp cao, van áp thấp		
7	Máy bơm không chạy	Do chổi than không tiếp xúc	Vệ sinh lại cổ góp và chổi than của bơm		
		Giắc điện bị lỏng	Cắm chặt lại các giắc điện		
		Quên không mở van	Mở khóa van nước đầu nguồn		
8	Động cơ chạy không đủ	Có vật lạ ở đầu bơm làm hở phớt	Đo dòng điện của nguồn cấp, thay nếu cần		
	áp suất	Nguồn điện bị yếu không đủ dòng cấp cho bơm	Kiểm tra các lá van hoặc gioăng ở đầu bơm		
9	Nước thải quá nhiều nước sạch	Màng R.O kém	Thay màng R.O		
		Hỏng van áp cao	Chỉnh hoặc thay van áp cao		
10	Máy chạy liên tục không ngắt	Tắc màng R.O(không đủ nước sạch)	Thay màng R.O		
		Rò rỉ nước	Kiểm tra lại hệ thống		
	Bình án đầy nước	Tắc một trong các lõi từ 5 đến 10	Thay lõi lọc bị tắc		
11	nhưng nước ra ít hoặc không ra nước	Bình áp mất hơi	Bơm hơi hoặc thay bình áp		
		Tắc vòi nước hoặc gập ống dẫn	Kiểm tra khắc phục		

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SUNHOUSE®)

E

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

KCN Ngọc Liệp – Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội ĐT: (024) 3394 0848 / Fax: (024) 3394 0878

CHI NHÁNH SUNHOUSE MIÈN NAM

Số 151 Thành Mỹ, phường 8, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ĐT: (028) 3869 1016 / Fax: (028) 3869 1013

CHI NHÁNH SUNHOUSE MIÈN TRUNG

Đường Số 6 giao Đường Số 9 KCN Hòa Khánh P. Hòa Hiệp Nam - Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng ĐT: (023) 6372 6821

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

TRỤ SỞ CHÍNH

Văn phòng: Tầng 12 tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3736 6676/86 I Fax: (024) 3736.6696 Website: www.sunhouse.com.vn I Email: info@sunhouse.com.vn

www.sunhouse.com.vn Hotline: 1800 6680

I. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG





TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN BẮC

Km8 – Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội ĐT: (024) 3200 8339 / (024) 3200 5230

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN NAM Lô 8 – 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ĐT: (028) 3869 1016 / Fax: (028) 3869 1013

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MIỀN TRUNG Đường Số 6 giao Đường Số 9 KCN Hòa Khánh P. Hòa Hiệp Nam - Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

MÁY LỌC NƯỚC R.O 8 LÕI SUNHOUSE SUNHOUSE 8-FILTER R.O WATER PURIFIER **MODEL: SHA8878KV**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC R.O SUNHOUSE

Þ

ð

Mặt ngoài

II. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Thứ tự	Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục		
1	Nước có màu đục	Có nhiều không khí được hòa tan trong nước khi nước chảy qua các lõi lọc	Sử dụng liên tục trong 1 tuần đầu, sau đó hiện tượng này sẽ dần dần biến mất		
2	Lượng nước trong bình áp thấp	Áp suất trong bình áp thấp	Tăng áp suất lên khoảng 5 – 6 PSI (dùng đồng hồ để đo)		
		Áp suất nước thấp làm chậm quá trình lọc trước đó.	Kiểm tra lại hệ thống ống nước và sửa lại nếu cần thiết		
3	Khả năng lọc chậm	Lõi lọc sử dụng quá lâu mà không thay mới	Kiểm tra các lõi lọc và thay đúng định kì		
4	Nước có mùi lạ	Bình áp hoặc màng lọc R.Obị thủng do ăn mòn	Kiểm tra và thay thế bình áp, vỏ màng hoặc màng RO		
5	Nước thải chảy quá ít	Bị bám bẩn van Flow	Làm sạch van Flow		
6	Máy bơm làm việc không liên tục, phát ra tiếng kêu ngắt quãng	Nước đầu nguồn không đủ mạnh, tắc lõi lọc, áp suất nước không đủ	Kiểm tra lại nguồn nước, hoặc lắp bơm cao áp hỗ trợ nước đầu vào. Thay lõi số 1. Nếu cần đấu tắt van áp thấp		
		Nguồn điện không kết nối	Kiểm tra nguồn điện, van áp cao, van áp thấp		
7	Máy bơm không chạy	Do chổi than không tiếp xúc	Vệ sinh lại cổ góp và chổi than của bơm		
		Giắc điện bị lỏng	Cắm chặt lại các giắc điện		
		Quên không mở van	Mở khóa van nước đầu nguồn		
	Động cơ chạy không đủ	Có vật lạ ở đầu bơm làm hở phớt	Đo dòng điện của nguồn cấp, thay nếu cần		
	áp suất	Nguồn điện bị yếu không đủ dòng cấp cho bơm	Kiểm tra các lá van hoặc gioăng ở đầu bơm		
9	Nước thải quá nhiều nước sạch	Màng R.O kém	Thay màng R.O		
		Hỏng van áp cao	Chỉnh hoặc thay van áp cao		
10	Máy chạy liên tục không ngắt	Tắc màng R.O(không đủ nước sạch)	Thay màng R.O		
		Rò rỉ nước	Kiểm tra lại hệ thống		
	Bình án đầu nước	Tắc một trong các lõi từ 5 đến 10	Thay lõi lọc bị tắc		
11	nhưng nước ra ít hoặc không ra nước	Bình áp mất hơi	Bơm hơi hoặc thay bình áp		
		Tắc vòi nước hoặc gập ống dẫn	Kiểm tra khắc phục		



SƠ ĐỒ CẤU TẠO CHUNG MÁY R.O THƯỜNG

Ký hiệu	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
Tên gọi	Van cấp nước	Van áp thấp	Van từ	Van áp cao	Van Flow	Van 1 chiều	Van nạp khí (không tự ý điều chỉnh)	Van bình áp (chỉ đóng khi sửa chữa)

- Cấu hình trong hướng dẫn sử dụng có thể sẽ khác so với một số mẫu thực tế!



Size: 297mm x 210mm (Gập đôi) Chất liệu giấy: Offset / Cuche': 180 Mặt trong