


Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đống Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Dương Giáp Văn Dương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Dõng Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Dương Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Dương Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thùy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trao, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phung Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hòa Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sự	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN SỬI HALOGEN

ハロゲンヒーター

HALOGEN HEATER
USER MANUAL



MODEL: **KG1018C**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây

SERIAL STICKER

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

LỜI MỞ ĐẦU	02
CẢNH BÁO AN TOÀN	03
CẨN TRỌNG KHI DÙNG MÁY	04
SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG	06
LETTER FROM KANGAROO GROUP	07
CAUTION	08
OPERATION & MAINTENANCE	09
PRECAUTIONS	10
WARRANTY INFORMATION	11

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: ĐÈN SỬỚI HALOGEN KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm ĐÈN SỬỚI HALOGEN KANGAROO của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

CẢNH BÁO AN TOÀN

CẢNH BÁO:

1. Những đối tượng không được sử dụng thiết bị này (bao gồm cả trẻ em): những người bị suy giảm về khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc những người không có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng thiết bị. Nếu muốn sử dụng thì phải có sự giám sát, hướng dẫn sử dụng thiết bị của người phụ trách an toàn.
* Trông chừng trẻ nhỏ, tránh để trẻ nhỏ đùa nghịch thiết bị này.
2. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, phải để cho nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc người có chuyên môn sửa chữa để tránh gây nguy hiểm.
3. Trong phần hướng dẫn sử dụng dưới đây, chúng tôi có cảnh báo rằng thiết bị này không nên được đặt ngay phía dưới các ổ cắm điện.
4. Không được sử dụng thiết bị này kèm với một thiết bị lập trình sẵn khác hoặc đồng hồ hẹn giờ hoặc bất cứ thiết bị nào khác có khả năng tự động bật thiết bị lên, bởi vì có thể dẫn đến khả năng cháy nổ khi thiết bị đang trong tình trạng được che phủ hoặc đặt ở vị trí, tư thế không thích hợp.
5. **CẢNH BÁO:** Để tránh việc thiết bị trở nên quá nóng, vui lòng không che phủ thiết bị bằng bất cứ vật dụng gì.
6. **CẢNH BÁO:** Thiết bị này không có chức năng điều khiển nhiệt độ trong phòng. Không được sử dụng thiết bị trong phòng nhỏ có nhiều người và những người này lại không có khả năng tự di chuyển ra khỏi phòng khi cần thiết, trừ khi luôn có sự giám sát đối với việc này. Trông chừng trẻ nhỏ, tránh để trẻ nhỏ đùa nghịch thiết bị này.
7. Không sử dụng thiết bị này ở các khu vực gần với phòng tắm, vòi nước hay bể bơi.
8. Thiết bị luôn phải được lắp đặt dây tiếp đất để đảm bảo an toàn.

Lưu ý:

- Thông báo ngay cho Nhà sản xuất mọi dấu hiệu bất thường của sản phẩm trong quá trình sử dụng.
- Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo qui định của Nhà sản xuất.

CẢN TRỌNG KHI DÙNG MÁY

THẬN TRỌNG

1. Tháo bỏ bao bì và đảm bảo là thiết bị vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Nếu có nghi ngờ, vui lòng không đưa thiết bị vào sử dụng và liên hệ ngay với dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi. Không để các vật dụng làm bao bì như túi hay ghim bấm trong tầm với của trẻ nhỏ.
2. Trước khi cắm điện cho thiết bị, vui lòng kiểm tra điện áp và tần số của dòng điện xem có phù hợp với các thông số ghi trên thiết bị không.
3. Chỉ sử dụng thiết bị này theo những mục đích đã được ghi rõ trên thiết bị, mà ở đây là một máy sưởi sử dụng cho gia đình
4. Không được sử dụng thiết bị này cho bất cứ mục đích nào khác, vì nó có thể gây ra nguy hiểm
5. Nhà sản xuất không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những nguy hiểm có thể xảy ra do những việc sử dụng thiết bị sai hoặc không hợp lý.
Việc sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào cũng cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản ví dụ như:
6. Không chạm vào thiết bị điện khi tay chân còn ướt hoặc không mang đồ bảo hộ
7. Không đưa thiết bị điện ra môi trường khắc nghiệt bên ngoài (mưa, nắng,....v.v...)
8. Thiết bị này phải luôn được đặt trên bề mặt phẳng và vững chắc.
9. Trước khi vệ sinh thiết bị, vui lòng tắt thiết bị và rút giắc cắm điện.
10. Khi không sử dụng, vui lòng tắt và rút giắc cắm điện của thiết bị. Đảm bảo các bộ phận của thiết bị vô hại với trẻ nhỏ, vì trẻ nhỏ có thể dùng chúng để đùa nghịch nguy hiểm
11. Không sử dụng thiết bị này ở các khu vực gần với phòng tắm, vòi nước hay bể bơi.
12. Không để dây điện lên thiết bị khi thiết bị vẫn còn nóng.
13. Thiết bị này chỉ hoạt động tốt khi được đặt thẳng đứng. Không được bật máy sưởi lên khi đang ở gần các đồ gia dụng, màn rèm, giá gỗ,....v.v...v...
14. Không được sử dụng thiết bị gần nơi có chất lỏng hoặc chất dễ bắt lửa.

CẦN TRỌNG KHI DÙNG MÁY

15. Không được sử dụng thiết bị ngay phía dưới ổ cắm điện.
16. **CHÚ Ý:** Không được kết nối thiết bị với một thiết bị khác có khả năng tự động bật thiết bị lên, ví dụ như thiết bị điều khiển dựa trên cảm ứng nhiệt hoặc một đồng hồ hẹn giờ, để đề phòng nguy cơ cháy nổ khi máy sưởi đang được che phủ hoặc di chuyển.
17. Không được che phủ thiết bị khi nó đang hoạt động để đề phòng nguy cơ cháy nổ
18. Trong trường hợp có hư hỏng dây dẫn điện của thiết bị, vui lòng gửi thiết bị đến trung tâm dịch vụ sau bán hàng gần nhất được khuyến cáo bởi nhà sản xuất để được thay thế.
19. Trẻ nhỏ, người già và người tàn tật thường không ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra từ việc sử dụng thiết bị không đúng cách, vì vậy luôn cần đến sự giám sát của người lớn khi sử dụng thiết bị.
20. Không kết nối thiết bị qua ổ cắm truyền.
21. Không làm hư hỏng hoặc xoắn, thắt nút dây dẫn điện của thiết bị.
22. Trước khi vệ sinh, bảo dưỡng hay sửa chữa thiết bị, vui lòng ngắt điện toàn bộ thiết bị.
23. Khi không sử dụng thiết bị, vui lòng tắt thiết bị và không gây ra sự xáo trộn nào đối với thiết bị. Nếu cần sửa chữa thì vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ sau bán hàng được xác nhận bởi nhà sản xuất và yêu cầu những thiết bị phụ tùng chính hãng, nếu không thì sự an toàn của thiết bị sẽ không được bảo đảm.

SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

CÁCH SỬ DỤNG

Cắm điện cho thiết bị. Kiểm tra để đảm bảo rằng nguồn điện đang được sử dụng có dòng ít nhất là 10-AMPERE.

Thiết bị với chức năng chuyển đổi.

Có thể sử dụng máy sưởi ở 2 mức là 400W và 800W. **Có mạch giao động**

THIẾT BỊ AN TOÀN

Thiết bị này có đi kèm với một thiết bị an toàn, thiết bị an toàn này sẽ tự động ngắt điện khi máy sưởi bị nghiêng hoặc bị khi bị ngắt bởi một công tắc nằm phía dưới của máy sưởi.

BẢO DƯỠNG

Thiết bị này chỉ cần được vệ sinh thường xuyên.

Sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh thiết bị, vui lòng tắt thiết bị, ngắt hết các kết nối và đợi đến khi thiết bị mát trở lại.

Chú ý lau chùi bụi bẩn bám vào vỉ lưới

Không lau chùi các phần được quét sơn của thiết bị bằng giấy ráp hoặc chất tẩy rửa, chỉ sử dụng khăn ướt để lau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp: 220-240V 50Hz

Tiêu thụ điện năng tối đa: 800W(400 + 400)

LETTER FROM KANGAROO GROUP

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO HALOGEN HEATER.

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products. Thank you for purchasing KANGAROO HALOGEN HEATER Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for future reference.

*Best Regards,
KANGAROO GROUP*

CAUTION

1. Remove the packing and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance and contact our after-sales service. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children
2. Before switching on appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance
3. The appliance has to be connected to a circuit according to the rules in force concerning the civil plant. The plant has to be related to the nominal power of the appliance and has to be provided with an earth-wire.
4. Use the appliance only for the mentioned purpose, namely as a heater for domestic use
5. Do not use it for any other application, as it could get dangerous
6. The manufacturer is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use
7. The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rules such as
Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.
Never expose the appliance to atmospheric conditions(rain.sun .etc)
8. The appliance must be always placed on a flat and stable surface.
9. Switch the appliance off and unplug it before cleaning
10. When the appliance is not in use switch it off and unplug it Make harmless the parts of the appliance, Which could be handled hazardously by children for playing
11. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
12. Do not put the cable on the appliance when it is still warm
13. A correct operation of the appliance is obtained when the heater is installed vertically.
Do not switch on the heater near, pieces of furniture curtains and shelves etc
14. Do not use the appliance near liquids or inflammable matters

Note:

- Promptly notification to the Manufacturer if you note of any unusual symptoms.
 - Always maintain your product according to the Maintenance Schedule in the Manufacturer's Instruction Manual.
15. Never operate the appliance immediately below and outlet
 16. ATTENTION: Do not connect the appliance to a device switching the appliance automatically on such as a thermal control device or a time switch to avoid overheating risks when the radiator is moved or covered
 17. Do not cover the appliance when it is running to avoid overheating risks
 18. In case the power cord is damaged send it to the nearest after-sale service recommended by the manufacturer for the replacement.

CAUTION

- 19.Children old people and disabled people are not often aware of the dangers. Which can derive from improper use of the appliance. The appliance should never be used without and adult supervision.
- 20.Do not connect the appliance to extension cords or multiple outlets.
- 21.Do not damage and do not kink the power cord
- 22.Before cleaning the appliance or carrying out any maintenance switch off the whole system
- 23.If the appliance is out of work switch it off without tampering it .If any repair is required please contact only the after sale centers approved by the manufacturer and ask for original spare parts. Otherwise safety of the appliance can be compromised

OPERATION & MAINTENANCE

OPERATION

Plug in the appliance . Check that the outlet has at least a 10-AMPERE current carrying capacity

MODELS WITH SWITCHES

2 heating setting switch 400W/800W With Oscillatting

SAFETY DEVICE

This appliance is provided with one safety device, the safety device disconnects the appliance when the heater is tilted or when is tipped by means of a switch situated in the lower parts of the heater

MAINTENANCE

The appliance needs only an external regular cleaning.

After use and before cleaning always unplug the appliance and wait till the item is cool
Clean the grilles from dust.

Do not clean the painted parts with emery flour or solvents and use only a moistened cloth

TECHNICAL DATA

Voltage:220-240V ~ 50Hz

PRECAUTIONS

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3.The instructions shall state that the heater must not be located immediately below a socket-outlet

4. Do not use the heater with a programmer, time, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

Children aged from 3 years and less than 8years only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in , regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

WARRING: In order to avoid overheating, do not cover the heater

WARRING: This heater is not equipped with a device to control the room the temperature. Don't use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for they safety .Children should be supervised to ensure that they 5.do not play with the appliance.

6.Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

WARRANTY INFORMATION

HALOGEN HEATER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 1 year

Note: this warranty does not cover damage or loss caused by:

- a. The heat lamps.
- b. Any consequential losses arising from incorrect installation, wiring, operation or maintenance of this product.
2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

Đa Năng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị Trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phù Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phù Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gói Dương	45A Trần Quý Cap, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Ba Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Dương 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiên Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiên Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thăng Nhi, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hưng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khom Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Muong Thủy, Khom Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyên Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thạnh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khom 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lanh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang