



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HAKAWA
HK – K3**

MỤC LỤC

Tổng quan về sản phẩm	3
Cảnh báo	3&4
Giới thiệu về máy lọc không khí	5
Thông tin chi tiết sản phẩm	6
Các thao tác chính và sử dụng	7
Cài đặt các chế độ & Kết nối Wifi/App	8
Bảo trì & Thay thế Bộ lọc	9&10
Thận trọng (1)	11
Thận trọng (2)	12
Khắc phục sự cố đơn giản	13
Thông số kỹ thuật	14

Tổng quan về sản phẩm

Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn máy lọc không khí của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.

Để làm cho sản phẩm phát huy hiệu quả việc thanh lọc, vui lòng thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng này.

Máy lọc không khí, với công nghệ lọc hạt HEPA, sản phẩm có chất dạng hạt dày đặc. Chức năng nhận diện thời gian thực và hiển thị kỹ thuật số giúp bạn dễ dàng biết được sự thay đổi của không khí trong nhà. Thiết kế cấu trúc âm thanh và chính xác. Sản phẩm này có thể làm giảm khói, bụi và các chất dạng hạt khác trong không khí, v.v. một cách hiệu quả.

Giới thiệu về công nghệ độc quyền

Phần tử lọc làm sạch hỗn hợp tập hợp nhiều chức năng lọc và thu thập công nghệ hạt lọc HEPA. Khả năng thanh lọc hiệu quả cao đối với các chất dạng hạt, và các chất ô nhiễm khí khác, kháng khuẩn, có tuổi thọ cao, dễ sử dụng hơn và có nhiều ưu điểm của việc trao đổi.

Cảnh báo



Cảnh báo

Người dùng có thể chết hoặc bị thương nghiêm trọng nếu nó không được giữ.



Cảnh báo

Người dùng có thể bị thương hoặc mất tài sản nếu nó không được giữ.








Cảnh báo -Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.




Cảnh báo- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.



Cảnh báo- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.


-  Đây là dấu hiệu bắt buộc mà bạn phải tuân theo.
-  Đây là dấu hiệu hành vi bị cấm mà bạn không được làm.
-  Đây là dấu nối đất để tránh điện giật.
-  Đây là dấu hiệu bạn đã tắt nguồn điện.
-  Đây là dấu hiệu cấm tháo rời.

	Thải bỏ đúng sản phẩm này
	<p>Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xả chất thải không kiểm soát, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. , vui lòng sử dụng hệ thống trả lại và thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể mang sản phẩm này đi tái chế an toàn với môi trường.</p>

Giới thiệu về máy lọc không khí



Nút thiết lập các chế độ



Thông tin chi tiết sản phẩm



Các thao tác chính và sử dụng máy lọc

Với lần đầu tiên sử dụng, vui lòng tháo và lắp túi đựng bộ lọc trước khi khởi động máy.

Bật / Tắt Nguồn

Theo nhu cầu thanh lọc mà chọn nơi thích hợp để đặt. Máy phải được đặt ở bề mặt phẳng và đảm bảo lối thoát khí không bị cản trở.

Bật nguồn lên, nghe tiếng "ti", lúc này máy đang ở trạng thái chờ.

Nhấn nút "ON/OFF" và máy bắt đầu chạy. Màn hình sẽ hiển thị chất lượng không khí hiện tại trong nhà. Gió sẽ được thổi theo chế độ tự động, đèn báo chất lượng không khí sẽ hiển thị tự động theo chất lượng không khí trong nhà:

Chất lượng không khí tốt, màu xanh nhạt.

Khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nhẹ, đèn báo màu xanh.

Khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, đèn có màu đỏ.

Màn hình sẽ hiển thị nồng độ PM2.5 trong nhà hiện tại (hình)



Khi tuổi thọ sử dụng của bộ lọc đến hạn cần thay thế, đèn của nút ON/OFF bắt đầu nhấp nháy, nhắc nhở bộ lọc cần được thay thế. Sau khi thay bộ lọc mới, bật nguồn điện, đồng thời nhấn giữ phím "ON/OFF + phím THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ trong 3 giây, để đèn ngừng nhấp nháy và thiết lập lại tuổi thọ của bộ lọc mới.

Lưu ý quan trọng: tuyệt đối không được đập, chạm, làm rơi lõi lọc của máy lọc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng bình thường của máy



- 1) Trước khi thay thế bộ lọc, phích cắm điện phải được rút ra sau khi tắt máy
- 2) Sau mỗi lần thay thế phần tử bộ lọc, bộ lọc phải được đặt lại theo các yêu cầu của sách hướng dẫn này

3) Khi chỉ báo bộ lọc bắt đầu nhấp nháy, cần xem xét việc thay thế bộ lọc.

Cài đặt các chế độ

Nhấn phím CHẾ ĐỘ, sau khi máy phát âm thanh “ti”, máy chuyển sang chế độ nghỉ/ngủ, đèn thường ở chế độ ngủ, các đèn khác không sáng, máy thổi gió ở tốc độ thấp.

Nhấn phím CHẾ ĐỘ, sau khi máy phát âm thanh “ti” lần nữa, máy chuyển sang chế độ làm việc tiêu chuẩn, đèn báo chất lượng không khí sẽ tự động biến đổi theo chất lượng không khí trong nhà (xanh lam / xanh lá cây / đỏ), các đèn khác không sáng, máy thổi gió ở mức độ trung bình. Màn hình sẽ hiển thị nồng độ PM2.5 trong nhà hiện tại.

Nhấn phím CHẾ ĐỘ, sau khi máy phát âm thanh “ti” lần 3, máy chuyển sang chế độ làm việc mạnh, công tắc đèn thường sáng, đèn sáng mạnh, đèn báo chất lượng không khí sẽ tự động biến đổi theo chất lượng không khí trong nhà (xanh lam / xanh lá cây / màu đỏ), các đèn khác không sáng, máy thổi gió ở mức độ cao. Màn hình sẽ hiển thị nồng độ PM2.5 trong nhà hiện tại.

Nhấn phím CHẾ ĐỘ lần thứ tư. Sau khi máy phát âm thanh “ti”, máy trở lại chế độ tự động.

Kết nối Wifi / App điều khiển thông minh

1. Tải App Smart Life trên điện thoại (App store/Android)
2. Mở Wifi và Bluetooth trên điện thoại
3. Đăng ký tài khoản người dùng trên App Smart Life
4. Nhấn giữ nút điều chỉnh các chế độ trên thân máy lọc trong 3-5 giây đến khi biểu tượng wifi hiển thị dưới dạng nhấp nháy trên màn hình máy lọc.
5. Mở app Smart life, chọn biểu tượng dấu + góc phải trên cùng của màn hình điện thoại → chọn Mục “Đồ gia dụng nhỏ” → chọn biểu tượng “Máy lọc không khí (Wi-fi)”. Sau đó chọn nguồn wifi có kết nối ổn định và nhập mật khẩu wifi → Tiếp theo → click chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy nhanh” → Tiếp theo (đợi điện thoại quét tìm kiếm thiết bị cho đến khi tìm thấy thiết bị Máy lọc. Sau đó người dùng có thể dễ dàng điều khiển các chức năng trên điện thoại.

Bảo trì & Thay thế Bộ lọc

Phương pháp thay thế bộ lọc



- 1) Tắt và rút nguồn điện.
Đặt tay vào vị trí tay cầm của tấm che bộ lọc và ấn nhẹ xuống để mở.



- 2) Kéo nắp bộ lọc
Lời khuyên: Khi rút nắp bộ lọc ra vui lòng thực hiện theo yêu cầu, không được mở ra ở vị trí khác, nếu không sẽ gây hư hỏng, ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của máy.



- 3) Xoay bộ lọc theo hướng mũi tên quay sang phải để mở khóa bộ lọc.



4) Vui lòng tháo bộ lọc đã sử dụng ra, mở gói bộ lọc mới và thay nó vào máy lọc không khí.



5) Vui lòng xoay chốt khóa sang bên trái như hình để khóa bộ lọc lại, như vậy nó sẽ được cố định bên trong máy lọc không khí.

6) Đậy nắp che bộ lọc lại.



Lưu ý: Khi bạn hoàn thành việc thay thế bộ lọc, đừng quên thiết lập lại tuổi thọ của bộ lọc.

Cắm điện máy lọc không khí và bật máy, nhấn đồng thời nút ON/OFF và nút CHẾ ĐỘ trong hơn 3 giây để thiết lập lại.

Nếu nút ON/OFF ngừng nhấp nháy, quá trình đặt lại đã hoàn tất.

Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng máy hút bụi để làm sạch bụi trong bộ lọc.

Không được rửa bằng nước hoặc chất tẩy rửa.

Thận trọng (1)

Vì sự an toàn của bạn, vui lòng đọc các yêu cầu về biện pháp an toàn dưới đây để ngăn ngừa tai nạn

Máy lọc không khí này sử dụng 220V-240V, vui lòng đảm bảo nguồn điện được bật. Rút phích cắm của máy lọc không khí và đóng gói nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài.

Máy lọc không khí này sử dụng 220V-240V. Sử dụng ổ cắm điện kém chất lượng và kết nối điện không đúng tiêu chuẩn có thể gây hư hỏng và cháy.

Nếu phích cắm bị hỏng, vui lòng không sửa chữa hoặc không tự thay thế nó. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng gọi bộ phận dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi.

Phích cắm điện không thể chạm vào vật sắc nhọn, không thể bị xoắn hoặc căng, không thể chạm vào vật nóng, tránh để dầu hoặc dung môi tiếp xúc với phích cắm.





Không sử dụng máy xông tinh dầu khi bạn đang sử dụng máy lọc không khí.

Không bẻ cong đường dây điện khi sử dụng máy lọc không khí hoặc đặt các vật quá trọng lượng lên trên.

Không rút phích cắm trực tiếp, không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt. Cắm di chuyển máy bằng cách kéo lê đường dây điện, nếu không sẽ gây hư hỏng.

Vui lòng không đặt bất kỳ đồ vật nào lên lỗ thoát khí, nếu không sẽ làm tắc đường thoát khí và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy.

Thận trọng (2)



Khi máy lọc không khí được sử dụng ở một nơi trong thời gian dài, bộ lọc có thể hấp thụ nhiều mùi từ nơi này, và khi bạn chuyển đến nơi mới, nó có thể phát ra mùi tương tự trong vài ngày, đó là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu nó tiếp tục phát ra mùi sau nhiều ngày sử dụng, điều đó có nghĩa là bộ lọc cần được thay thế.


Nếu người dùng có thắc mắc khác, vui lòng gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn chuyên nghiệp. Vui lòng sử dụng/thay thế bộ lọc được khuyến nghị bởi nhà cung cấp.

Xử lý sự cố đơn giản

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy lọc không khí không hoạt động	Dây nguồn không được cắm vào	Cắm lại dây nguồn
Tiếng ồn lớn	Liệu túi đóng gói của bộ lọc đã được tháo bỏ? Liệu bộ lọc có được lắp đặt ở đúng vị trí hay không?	Kiểm tra lại bộ lọc
Khó khử khói bụi	Đã đến lúc thay đổi bộ lọc mới	Thay bộ lọc mới
Chỉ báo cho PM2.5 ở mức cao, đèn báo chất lượng không khí luôn ở màu đỏ	Liệu túi đóng gói của bộ lọc đã được tháo bỏ hay chưa?	Kiểm tra lại bộ lọc
	Cửa ra vào và cửa sổ đã được đóng chưa?	Đóng cửa và cửa sổ
	Cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi hơi nước, bỏ hóng, chất phun (máy xông tinh dầu),...	Di chuyển máy sang môi trường sạch khác để kiểm tra lại chỉ báo.
	Không gian phòng rộng	Di chuyển nó đến một nơi nhỏ hơn
	Có gì đó đi vào cảm biến PM2.5	Vui lòng gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng
	Đã đến lúc thay đổi bộ lọc	Thay thế bằng một bộ lọc mới

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm:	Máy lọc không khí HK-K3
Điện áp:	220V-240V
Tần số:	50/60Hz
Công suất:	89W
CADR:	500m ³ / h
Độ ồn max:	≤68dB(A)
Trọng lượng tịnh:	9.0KG
Kích thước:	290*290*780mm



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HAKAWA
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 136C Thạnh Xuân 22 (TX22), P. Thạnh Xuân,
Q.12, TP.HCM

Hotline: 05678.49999 – 05678.59999
05678.69999 – 05678.79999

