



PHẦN 3 HƯỚNG DẪN LẮP RÁP QUẠT

1




Hình ảnh mang tính tham khảo.


2




3




4



5




6



Lắp vis định vị bằng tắc kê lên tường.


7



VY377

Lắp 2 lỗ Pad treo phía sau quạt vào vis đã bắt lên tường.

8



VY357

Lắp 2 lỗ Pad treo phía sau quạt vào vis đã bắt lên tường.

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô D-4A-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, P.Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 028 37652070 Facebook.com/asavinafan


Email: Vn.info@groupeseb.com • Website: www.quatvietnam.com.vn




Quatvietnam.com.vn



SCAN ME



VY377



VY357

PHẦN 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: VY377

- Cắm điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz
- Khởi động quạt bằng Remote:
- **OFF**: Nút dừng hoạt động.
- **Mode**: Chế độ gió thổi (4 chế độ): Bình thường, gió tự nhiên, gió ngủ & kết hợp gió tự nhiên và gió ngủ.
- **Timer +**: Tăng thời gian hẹn giờ. - **Timer -**: Giảm thời gian hẹn giờ.
- **Swing**: Nút chuyển hướng (qua - lại).
- **Speed**: Nút bấm mở quạt & thay đổi tốc độ (mỗi lần bấm tương ứng với số 1 - 2 - 3 - 1).

Model: VY357

- Cắm điện vào ổ cắm: 220V AC - 50Hz.
- Khởi động quạt: Nút số 1 : tốc độ cao. Nút số 2 : tốc độ trung bình. Nút số 3 : tốc độ thấp. Nút 0: quạt ngưng hoạt động.

PHẦN 2 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Không được che chắn và đặt dụng cụ đồ vật khác lên quạt. Treo quạt trên tường, cách mặt đất 2.3 m.
- Đặt quạt vào những nơi khô ráo và bằng phẳng.
- Phải làm vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần: Vệ sinh bụi bẩn, chặm thêm dầu vào 2 trục ổ bạc, đặt trục motor hoạt động nhẹ nhàng.
- Luôn khởi động quạt ở tốc độ cao (nút số 1)
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Khi không sử dụng quạt thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0).
- Khi khởi động mà quạt không chạy thì phải rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc xoay nút công tắc về vị trí OFF (số 0) và báo cho nhà sản xuất để được hướng dẫn. **(Nếu không, quạt có khả năng bị cháy và gây hỏa hoạn.)**
- Đùng bao giờ để nước chảy lọt vào máy. Không chạm vào máy nếu bàn tay còn ướt.
- Đùng bao giờ tót bất cứ đồ vật nào vào máy (ví dụ như kim may...).
- Nên trông chừng trẻ em để không cho chúng chọc các ngón tay xuyên qua cái nắp lưới của máy.
- Dây điện nguồn được thay thế bởi Nhà cung cấp hoặc Đại lý ủy quyền.
- Nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Ổ áp, CB...khi sử dụng thiết bị điện.
- Không sử dụng quạt mà hãy liên hệ một trung tâm có quyền cung cấp dịch vụ sửa chữa, nếu có:
+/- Quạt bị rơi.
+/- Quạt hoặc dây cắm điện của nó bị hỏng.
+/- Quạt không chạy đúng cách.

Quy Định Bảo Hành Sản Phẩm

- Phạm vi và sản phẩm bảo hành:
 - Tất cả sản phẩm Quạt ASIATIVA được Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam sản xuất, nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.
- Thời hạn bảo hành sản phẩm:
 - Sản phẩm Quạt ASIATIVA được bảo hành 24 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Nhưng không vượt quá 36 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.
 - Khách hàng dùng điện thoại thông minh quét mã QR code hoặc vào website: <https://quatvietnam.com.vn> để đăng ký bảo hành online. Khách hàng sẽ nhận được 03 năm bảo hành cho Motor của quạt ASIATIVA (tăng thêm 01 năm bảo hành cho motor), đồng thời tham gia bốc thăm may mắn có cơ hội trúng nhiều sản phẩm có giá trị.
 - Áp dụng cho sản phẩm được mua trong năm 2022.
 - Sản phẩm Quạt sưởi ASIATIVA được bảo hành 12 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Nhưng không vượt quá 24 tháng căn cứ theo ngày tháng sản xuất sản phẩm.
 - Bình ắc quy Quạt sạc ASIATIVA được bảo hành 06 tháng dựa theo chứng từ mua hàng hoặc được thể hiện trên tem bảo hành hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
- Hình thức bảo hành:
 - Để được bảo hành sửa chữa sản phẩm, khách hàng mang sản phẩm đến các Trung tâm bảo hành ủy quyền của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam trên toàn quốc.
- Điều kiện sản phẩm trong bảo hành:
 - Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm khách hàng yêu cầu, áp dụng như mục 2.
 - Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay do lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
 - Có phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin số sê ri, kiểu máy, tháng mua hàng, tháng sản xuất trên sản phẩm. Đồng thời phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chấp vá, hay bị dán đề lên bằng bất kỳ vật nào khác.
 - Trong trường hợp cần thiết, Khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng.
 - Một số linh phụ kiện đi kèm sản phẩm chỉ áp dụng theo gian bảo hành riêng theo quy định của nhà cung cấp linh phụ kiện như: bình ắc quy, Pin, điều khiển từ xa...
- Điều kiện sản phẩm ngoài bảo hành:
 - Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.
 - Sản phẩm bị hư do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng vào, đặt máy nơi bụi bẩn, ẩm ướt và nhiệt độ cao, có vết mói, ri sét, oxy hóa hay dùng sai điện thế chỉ định.
 - Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sử dụng, lắp đặt bảo trì, sử dụng không đúng mục đích thiết kế, sản phẩm gia dụng nhưng được sử dụng chuyên nghiệp hoặc thương mại.
 - Khách hàng gây nên những khuyết tật như biến dạng, nứt vỡ, trầy xước, gãy...
- Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác không thuộc hệ thống Trung Tâm ủy quyền chính thức của Công Ty CP Groupe SEB Việt Nam
- Văn phòng Dịch vụ và Chăm Sóc Khách Hàng:
 - Số 25 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP HCM.



Danh Sách Trung Tâm Bảo Hành

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
	TTBH Đức Vinh	7/A2 Hermann, Yên Vinh, Hưng Phúc, Vinh	0238 3830034
	TTBH Khánh Hiền	409 Hải Thượng Lãn Ông, Nam Thành	0229 3871126
	TTBH Sơn Tùng	1646 Hùng Vương, Tô 35C, Khu 16, Việt Trì	0210 3847613
	TTBH Tuấn Thăng	179 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm pha	0203 3863534
	TTBH Ngọc Tuấn	196 Nguyễn Văn Cui, Hà Long	0203 3826385
	TTBH Rinh Long	15B Nguyễn Tông Quai, P. Trần Lâm	0227 3844339
	TTBH Cẩm Thêu	Đội 1, Xã giao Nhân, Huyện giao thủy	0228 3734937
	TTBH Ngọc Thơm	16 đường CMT8, Tô 5, P. Phan Đình Phùng	0208 3854070
	TTBH Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi, Tp. Thanh Hóa	0237 3717866
	TTBH Tâm Việt	Tổ 27, đường Bình Thuận, P. Tân Quang	0273 815800
	TTBH Ngọc Việt	39 Ngõ Gia Tư, Tp. Vinh Yên, Vinh Phúc	0211 3847670
Miền Trung	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
	TTBH Phước Thành	17 Nguyễn Trãi, Tp Quy Nhơn	0256 3817452
	TTBH Nguyễn Hồng	15 Lê Xuân Trứ, P. Lê Thuồng Kiệt, Quy Nhơn	0256 6535809
	Vp. BH Đà Nẵng	195 Lê Đình Lý, P. Vinh Trung, Q. Thanh Khê	0236 3620471
	TTBH Anh Tiến	13 Bà Triệu, P. Tr An, Buôn Ma Thuột	0262 3851399
	TTBH Phong Thành	Số 6, P. Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa	0261 3546195
	TTBH Phước Dũng	15 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai	0269 3716787
	TTBH Minh Nghĩa	104 Nguyễn Trãi, P. Thuận Hòa, TP. Huế	0905 154536
	TTBH Phú Khánh	68 Âu cơ, P. Phước tân , TP Nha Trang	082 661 4685
	TTBH Ngọc Minh	340 Thống Nhất, TP. Phan Rang, Tháp Chàm	0259 3820616
	TTBH Phước Lộc Gia	106 Đường 21/8, Phan Rang, Tháp Chàm	0259 2211119
	TTBH Thanh Kha	61 Trần Huy Cáp, P.3, TP. Tuy Hòa	0919 411554
	TTBH Quang Trang	126A Lý Thường Kiệt, Đông Hội	0232 3822570
	TTBH Phát Năm Châu	QL 1A, Thị Trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên	0905 877398
	TTBH Huỳnh Quang	122 Hồ Nghinh, Thành Phố Tam Kỳ	0905 812052
	TTBH Tiến Trung	430 Phan Đình Phùng, Tô 16, P. Chánh Lộ	0255 3817234
	TTBH Điện tử Minh	82 Lê Thế Hiếu, TP Đông Hà	0233 3554288
	Ánh Sáng	20 Nguyễn Hoàng, P. An Xuân, TP Tam Kỳ	0235.385148
	Liên Sơn	70 Võ Trứ, P. Tân Lập, TP Nha Trang	0235.385148
Miền Nam	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
	TTBH Hoà Trang Thủy	Lô 8B2 Phan Huy ích, P. Mỹ Quý, L. Xuyên	0918 799192
	TTBH Mĩ Hòa	Số 232, Hòa Bình, Khóm 7, P. 1, TP Bạc Liêu	0291 3827676
	TTBH Huy Hoàng	51 Phan Ngọc Tông, P.2, TP Bến Tre	0275 3824570
	TTBH Ngọc Thôn	50/81 Hẻm 50, Không Tru, Xuân Truong, Long Khánh	0947 212972
	TTBH Bảo Hành	903 CMT/8, p. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một	0274 3818262
	TTBH Điện Tử Thuận	50 Nguyễn Hải, P. Phú Hiệp, TP. Phan Thiết	0683 820616
	TTBH Hoàng Phong	114 Hai Bà Trưng, P. Phước Hiệp, Tx. Bà Rịa	0982 383482
	TTBH Ut Lạc	156 Bình Giả, Phường 8, TP Vũng Tàu	0254 3525753
	TTBH Quang Phát	35 Huỳnh Khương Ninh, P. 3, Vũng Tàu	0901 236026
	TTBH Thiên Phú	35B Nguyễn Ngọc Sanh, P.5, Cà Mau	0290 3833888
	TTBH Thuận Thành	163 Khu vực Yên Hòa, P. Lê Bình, Q. Cái Răng	0907 015 559
	TTBH Huy Hoàng	613 Nguyễn Ai Quốc, Hồ Nai, Biên Hòa	0251 3887413
	TTBH Công Lưu	65 Lý Thường Kiệt, P.2, TP Cao Lãnh	0277 3851776
	TTBH Thanh Đạt	19 Hoàng Hoa Thám, P. 1, TP Vũng Tàu	0979 333311
	TTBH Hai Khôi	801 Nguyễn Trung Trục, An Hòa, Rạch Giá	0297 3911955
	TTBH An Khoa	34 Lê Thị Pha, P.1, Bảo Lộc, Lâm Đồng	0633 710235
	TTBH Hưng Võ Long An	63, Hùng Vương, P. 02, TP Tân An	0272.3525911
	TTBH Phương Nam	183 Hoàng Lê Kha, Km 4, P.3, TP. Tây Ninh	0276 3821 293
	TTBH Điện tử Hùng	85 Lê Đại Hành, P.1, TP. Tiền Giang	0273 3585178
	TTBH Phan Dũng	1210 Quang Trung, P.8, Gò Vấp, HCM	0286 2955839
	TTBH Trung Anh	07 Lê Lợi, Quận 9, TP HCM	0283 3709082
	TTBH Phong Phú	91 Phan Văn Trị, P.14, Q. Bình Thạnh,	0282 2131008
	TTBH DHP	395 Kha Văn Cẩn, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	0908 880047
	TTBH CM	25 Nguyễn Thị Nho, P. 9, Q. Tân Bình	0282 2150385
	TTBH HCM	75-77 Đường Số 11, Phường Tây Thạnh, Tân Phú	0285 4449575
	TTBH Thiên Tài	522 Đường Khe, Khóm 1, P.9, TP. Trà Vinh	0294 3860753
	TTBH Huy Phát	184, 49C(Choi) Trần Đại Nghĩa, P.4, Vĩnh Long	0270 3826800

Miền Bắc	Trung Tâm Bảo Hành	Địa Chỉ Bảo Hành	Điện Thoại
Bắc Giang	TTBH Huyền Lương	Số 472 Xương Giang, Tp. Bắc Giang	0204 3824714
Bắc Ninh	TTBH Ba Phúc	65 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh	0222 3820332
Hà Nam	TTBH Bùi Quán	53 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phú Lý	0226 3856885
Hà Nội	TTBH Hà Yên	1 Ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đ.Đa	0242 2413329
Hà Nội	TTBH Tiên Minh	761 Ngõ Gia Tư, P.Đức Giang, Q. Long Biên	0243 6558788
Hà Nội	Vp. BH Hà Nội	1Đ4 Ngõ 9, Khuất Duy Tiên, Q. Thanh Xuân	0243 5430363
Hà Tĩnh	TTBH Ngô Nhữ Y	Kiot 64 Hà Tôn Mục, Chư Trưng Tâm	0984 965463
Hải Dương	TTBH Huy Hoàng	405-407 Thanh Niên, P. Hải Tân	0220 3860666
Hải Phòng	TTBH Bách Việt	575 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 1, H. An	0225 2641629
Hải Phòng	TTBH Đại Hữu	Kiên Phong, Xã Đông Thái, H. An Dương	0223 3670305
Hưng Yên	TTBH Đức Toàn	233 Điện Biên, P. Lê Lợi, TP Hưng Yên	0221 3500467
Hải Phòng	Tuấn Long	Số 516 Tôn Đức Thắng, Huyện An Dương, Hải Phòng	0817637773