




Hướng dẫn sử dụng

Đồng hồ định vị trẻ em KidCare S88

Mô tả sản phẩm

Bộ sản phẩm gồm: KidCare S88 × 1, Cáp sạc × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Công cụ thẻ SIM × 1, Bảo vệ màn hình × 1

Lưu ý đặc biệt: Khi đồng hồ hoạt động không bình thường, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong 15 giây để bắt đầu khởi động lại.



Các loại thẻ SIM được hỗ trợ


Loại thẻ SIM: Nano-SIM
Các nhà mạng được hỗ trợ: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile,...

Ghi chú:

Vui lòng chọn nhà mạng thích hợp. Các chức năng như định vị và cuộc gọi sẽ phụ thuộc vào chất lượng tín hiệu của nhà huộc vào chất lượng tín hiệu của nhà mạng.
Không được phép lắp thẻ có kích thước nhỏ hơn kích thước thẻ Nano-SIM vào khe SIM của đồng hồ. Nếu không, thẻ này có thể gây ra lỗi thấm nước, hỏng khe cắm thẻ và không thể sử dụng thẻ SIM bình thường. Phần hư hỏng này sẽ không được hỗ trợ theo dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.


Lắp thẻ SIM

1. Sử dụng công cụ thẻ SIM để cạy khay thẻ SIM Nano ra khỏi thân máy.



Lắp thẻ SIM

2. Căn chỉnh thẻ Nano-SIM vào đúng vị trí khớp với khay SIM, sau đó đặt thẻ SIM vào khay và cắm vào thân thiết bị



Cài đặt ứng dụng trên điện thoại

Quét mã QR bên dưới hoặc trên nhãn hộp để tải xuống ứng dụng và cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Mibro" thông qua Google Play/ App Store



Bật đồng hồ

Bật nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây, đồng hồ hiển thị hình ảnh đồng hồ cho biết đã được bật nguồn thành công.
Tắt nguồn: Đồng hồ không hỗ trợ hoạt động tắt máy. Hãy sử dụng ứng dụng Mibro để điều khiển hoạt động tắt đồng hồ. "



Ràng buộc đồng hồ

Mở ứng dụng Mibro để quét mã QR và làm theo lời nhắc để hoàn thành ràng buộc đồng hồ. Sau khi ràng buộc xong, hãy đảm bảo rằng đồng hồ được bật và thời gian được hiển thị chính xác. Nếu không, việc ràng buộc đồng hồ chưa được hoàn thành.
Lưu ý: "Mã QR" được hiển thị trong mục cài đặt trên giao diện người dùng của đồng hồ. Cần đảm bảo dữ liệu 4G để "Mã QR" được tạo nhanh chóng.

Giải pháp khi ràng buộc thất bại

Nếu mạng hoặc tín hiệu kém, ràng buộc có thể không thành công. Bạn có thể thay đổi môi trường và thử liên kết lại.

Khởi tạo SOS

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây, đồng hồ sẽ rung, tin nhắn SOS được gửi và điện thoại di động của cha mẹ sẽ nhận được cảnh báo SOS.

Chức năng điện thoại

Thực hiện cuộc gọi thoại/video: Trượt đến giao diện liên hệ trong danh sách chức năng, sau đó chọn liên hệ tương ứng. Nhập và nhấp vào cuộc gọi thoại/video để thực hiện cuộc gọi
Trả lời cuộc gọi thoại/video: Khi nhận được cuộc gọi đến, hãy nhấp vào nút tương ứng trên màn hình để trả lời hoặc ngắt cuộc gọi.



Tin nhắn thoại

Trượt đến giao diện liên hệ trong danh sách chức năng, sau đó chọn liên hệ tương ứng. Có thể gửi và nhận giọng nói sau khi nhấp hoặc nhấp vào tin nhắn. Hỗ trợ tin nhắn thoại lên đến 15 giây.



Sạc pin

Căn chỉnh phần kim loại của cáp sạc với phần tiếp xúc sạc trên đồng hồ cho đến khi màn hình đồng hồ hiển thị đang sạc.

Ghi chú:

1. Không sạc trong môi trường ẩm ướt và nhiều nước.
2. Đảm bảo rằng thân đồng hồ và đầu kim loại trên cáp sạc từ không bị bẩn hoặc bị ỉu mòn.
3. Lau sạch đầu kim loại ở mặt sau đồng hồ và cáp sạc thường xuyên bằng vải ni sạch. Đảm bảo rằng hai phần này tiếp xúc hoàn toàn để sạc bình thường.



Các thông số cơ bản

Mã sản phẩm: KidCare S88
Nguồn sạc tiêu chuẩn: 5V=0.75A Max.
Nhiệt độ làm việc: 0°C ~ 35°C
Kích thước: 245 x 43.4 x 15.6mm
Trọng lượng thiết bị: 58.6g
Pin: Lithium-ion polymer 4.4V
Dung lượng pin: 1000mAh
Điện áp định mức: 3.87V
Điện áp giới hạn sạc: 4.45V
Hỗ trợ: Android 4.2 & IOS 10.0 trở lên

Lưu ý:
- Không sử dụng sạc nhanh có công suất trên 10W (5V-2A) để sạc cho thiết bị.
- Đảm bảo 2 đầu sạc trên thân máy và cáp sạc đã được vệ sinh sạch sẽ và khô ráo trước khi sạc.



- Cùng con trưởng thành -